PROPANE CONSTRUCTION HEATER

USER'S MANUAL AND OPERATING INSTRUCTIONS

THERMOHEAT MODELS:	**RMC-FA50/C/L**	**(30,000/50,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**
	RMC-FA60/L/L-01	**(30,000/60,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**
	RMC-FA100/C/L	**(70,000/100,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**
	RMC-FA125/L/L-01	**(70,000/125,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**

C US

CSA 2.14a-2007, ANSI Z83.7a-2007

GHP Group, Inc.
8280 Austin Ave.
Morton Grove, IL 60053-3207

GENERAL HAZARD WARNING

FAILURE TO COMPLY WITH THE PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THIS HEATER, CAN RESULT IN DEATH, SERIOUS BODILY INJURY AND PROPERTY LOSS, OR DAMAGE FROM THE HAZARDS OF FIRE, EXPLOSION, BURN. ASPHYXIATION, CARBON MONOXIDE POISONING, AND/OR ELECTRICAL SHOCK.

ONLY PERSONS WHO CAN UNDERSTAND AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS SHOULD USE OR SERVICE THIS HEATER.

IF YOU NEED ASSISTANCE OR HEATER INFORMATION SUCH AS AN INSTRUCTION MANUAL, LABELS, ETCETERA, CONTACT THE MANUFACTURER.

CONSUMER: Retain this manual for future reference.

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 877-447-4768 8:30 a.m. – 4:30 pm CST, Monday – Friday
or email us at customerservice@ghpgroupinc.com
www.ghpgroupinc.com

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

TABLE OF CONTENTS

Introduction & Specifications 3

• General Safety Instructions 4

• Product Features 4

• Unpacking Heater 5-6

• Size & Capacity Of Propane Cylinders 7

• Installation To The Propane Gas Tank 8

• Refilling The Propane Gas Tank 8

• Leak Checking & Positioning Heater 9

• Lighting & Shutdown Instructions . . . . . 9 - 10

• Test Firing Heater & Storage 10

• Troubleshooting 10

• Wiring Diagrams . . . . . 11 - 12

• Replacement Parts List . . . . . 13 - 15

PROPANE CONSTRUCTION HEATER ILLUSTRATED / PARTS BREAKDOWN :

RMC-FA50/C/L / RMC-FA60/L/L-01 / RMC-FA100/C/L / RMC-FA125/L/L-01 14

RMC-FA100//L / RMC-FA125/L/L-01 16

• Warranty 18

WARNING: FIRE, BURN, INHALATION, AND EXPLOSION HAZARD, KEEP SOLID COMBUSTIBLES, SUCH AS BUILDING MATERIALS, PAPER OR CARDBOARD, A SAFE DISTANCE AWAY FROM THE HEATER AS RECOMMENDED BY THE INSTRUCTIONS.

NEVER USE THE HEATER IN SPACES WHICH DO OR MAY CONTAIN VOLATILE OR AIRBORNE COMBUSTIBLES, OR PRODUCTS SUCH AS GASOLINE, SOLVENTS, PAINT THINNERS, DUST PARTICLES OR UNKNOWN CHEMICALS.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product contains chemicals, including lead and lead compounds, a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

WARNING:NOT FOR HOME OR RECREATIONAL VEHICLE USE.

GHP Group, Inc.
8280 Austin Ave.,Morton Grove, IL 60053-3207
Tel: (877) 447-4768 Web: www.ghpgroupinc.com

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

DYNA-GLO PROPANE FORCED AIR CONSTRUCTION HEATERS

The heater is designed and approved for use as a construction heater under ANSI Z83.7a, CSA 2.14a. It is hard to anticipate every use which may be made of this heater. **CHECK WITH YOUR LOCAL FIRE SAFETY AUTHORITY IF YOU HAVE QUESTIONS ABOUT APPLICATIONS.**

Other standards govern the use of fuel gases and heat producing products in specific applications. Your local authority can advise you about these.

IMPORTANT: READ THIS USER'S MANUAL CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE TRYING TO OPERATE OR SERVICE THIS HEATER. IMPROPER USE OF THIS HEATER CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH FROM FIRE, EXPLOSION AND CARBON MONOXIDE POISONING.

This is a direct-fired forced air construction heater for either indoor construction or outdoor use. Its intended use is primarily the temporary heating of buildings or structures under construction, alteration or repair. All the products of combustion generated by the heater are forced through the heater and released into the area being heated. This heater operates at approximately 98%+ combustion efficiency but still produces a small amount of carbon monoxide. Humans can tolerate small amounts of carbon monoxide for short periods. Carbon monoxide can build up in a heated space and failure to provide adequate ventilation could result in poisoning or death.

⚠WARNING: NOT FOR USE WITH DUCT WORK.

SPECIFICATIONS

Model No.		RMC-FA50/C/L	RMC-FA60/L/L-01	RMC-FA100/C/L	RMC-FA125/L/L-01
Input Rating		30,000 BTU/hr 50,000 BTU/hr	30,000 BTU/hr 60,000 BTU/hr	70,000 BTU/hr 100,000 BTU/hr	70,000 BTU/hr 125,000 BTU/hr
Type of Gas		Propane	Propane	Propane	Propane
Gas Supply Pressure to Regulator Maximum		Cylinder Pressure	Cylinder Pressure	Cylinder Pressure	Cylinder Pressure
Minimum (for purpose of Input Adjustment)		5psig	5psig	5psig	5psig
Manifold Pressure		11" W.C	11" W.C	11" W.C	11" W.C
Gas Consumption		1.4lbs/hr 2.3lbs/hr	1.4lbs/hr 2.8lbs/hr	3.3lbs/hr 4.6lbs/hr	3.3lbs/hr 5.8lbs/hr
Electrical Input		120V, 60Hz, 1Ø	120V, 60Hz, 1Ø	120V, 60Hz, 1Ø	120V, 60Hz, 1Ø
Amperage	Load	0.65amps	0.65amps	0.7amps	0.7amps
Fan	Unload Load	3570rpm 3300rpm	3570rpm 3300rpm	3580rpm 3300rpm	3580rpm 3300rpm
Ignition		Continuous Spark	Continuous Spark	Continuous Spark	Continuous Spark
Spark Gap		0.16" (4mm)	0.16" (4mm)	0.16" (4mm)	0.16" (4mm)
Size (LxWxH)		19.3"x8.3"x15.2" (490x211x386)mm	19.3"x8.3"x15.2" (490x211x386)mm	25.6"x12.7"x15.6" (650x323x396)mm 25.6"x11.8"x16.1" (650x300x409)mm	25.6"x12.7"x15.6" (650x323x396)mm 25.6"x11.8"x16.1" (650x300x409)mm
Weight		14.3lbs (6.48kg)	14.3lbs (6.48kg)	21.5lbs/21lbs/20.8lbs (9.75kg/9.5kg/9.4kg)	21.5lbs/21lbs/20.8lbs (9.75kg/9.5kg/9.4kg)

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

GENERAL SAFETY INSTRUCTION

Accidents are always tragic especially because so many of them could have been prevented with little care and judgment. There are some basic good practices, we hope you will follow for safe use of your heater.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- Children should be carefully supervised, when they are in the area.
- Always maintain proper clearance from combustible materials. Minimum clearance from combustibles: Side - 24” (61cm); Top - 36” (91cm); Front - 72” (1.8M). Floor - combustible. Not for use on finished floors.
- Heater must be placed on level and stable surface.
- Never place anything including clothes or other flammable items on the heater.
- The appliance area shall be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapours and liquids.
- Do not modify or operate a heater which has been modified.
- Adequate clearance for accessibility and for combustion & ventilation air supply must be maintained at all times when the heater is operating.
- Service and repair should be done by a qualified service person. The heater should be inspected before each use and at least annually by a qualified person. More frequent cleaning may be required as necessary. Do not service while hot or operating.
- Never connect heater to an unregulated gas supply.
- The heater is shipped from the factory for LP(Propane) gas. This heater is for use with propane gas only, do not convert heater to any other gas. Installation must conform to local codes or, in the absence, with the standard for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases ANSI/NFPA NFPA 58 and the Natural Gas and Propane Installation Code CSA B149.1
- The minimum and maximum inlet pressures to the regulator from the gas tank are 5 psi and bottle pressure, respectively. Use only the regulator & hose assembly provided with the heater. Inspect the regulator/hose assembly prior to each use of the heater. If there is excessive abrasion or wear, or hose is cut, replace with regulator/hose assembly listed on the parts list prior to using this heater.
- Gas supply connections should be checked using a 50/50 solution of liquid dish soap and never use a flame to check for gas leaks.
- The electrical connection & grounding must comply with National Electrical Code. ANSI/NFPA 70 or in Canada CSA C22.1, Canadian Electrical Code, Part 1. Use only a properly grounded three (3) prong receptacle.
- Do not restrict inlet or outlet by any means. The flow of combustion and ventilation air is not to be obstructed.
- Forced air heaters should not be directed toward any propane or gas container within 20 feet (6M) of the exit nozzle. The heater should also be located at least 6 (1.8M) feet away from any propane gas container (regulations in Canada are 10 feet (3M)).
- The propane cylinder supply system must be arranged to provide for vapour withdrawal from the operating cylinder.

WARNING: Motor and fan must be running before lighting, during operation and at shutdown, in order to prevent a flame-out condition which could result in personal injury or property damage.

PRODUCT FEATURES

- Portable & Stable
- Wind Resistant & Rain Protected
- Continuous Spark Ignition or Piezo Electric Spark Ignition
- 100% Safety Shutoff System
- Adjustable Input Ratings

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

UNPACKING HEATER

1. Remove heater from carton.
2. Remove all protective packing applied to heater for shipment.
3. Retain cartons and packaging material until unit is operated and found in good condition.
4. Check heater for any shipping damage. If heater shows any external or internal damage, promptly inform dealer/distributor where you purchased heater.

Assembly Components and Instructions for RMC-FAIOOC/L and RMC-FA125L/L-01

Tools required for assembly:
Phillips head screw driver
and adjustable wrench

1. Assemble the Leg:

Parts Required: Leg 1 pc

Place the heater as shown, insert the leg into holes of the base, then adjust to the desired height.



---

2. Assemble the Height Control Screw:

Parts Required: Height Control Screw 2 pcs

Turn the Height Control Screw clockwise to lock it. Turn the Height Control Screw counter-clockwise to unlock it.



RMC-FAIOOC/L
RMC-FA125L/L-01

3. Assembling the Cord Wrap Attachments:

Parts Required: Screw ST3.5X10,
(4 pc in the Accessories bag),
and Cord Wrap Attachment 2 pc)

Place the cord wrap attachment
as shown, then use Phillips
screwdriver to tighten the screws
and secure the cord wrap attachments.



---

4. Regulator and Hose Connection:

See figure on right.
Connect the hose tightly to
the heater using a wrench.
Please also refer to
page 8 in the manual.



PROPANE CONSTRUCTION HEATER

*INFORMATION ON SIZE * CAPACITY OF PROPANE GAS CYLINDERS:*

The chart below shows the number and size of propane tanks needed to run this heater.
*Less gas is vaporized at lower temperatures.
You may need two or more 100 pound tanks or one larger tank in colder weather.
(See the parts list for your model of heater to get the specified regulator assembly.)

Temperature (°F) At tank	Number of Tanks	
	50,000-60,000 BTU/h	100,000 - 125,000 BTU/h
Above 32°F	1 - 20lb	2 - 100lb
32°F	1 - 20lb	2 - 100lb
20°F	1 - 20lb	2 - 100lb
10°F	1 - 20lb	3 - 100lb
-10°F	2 - 20lb	Use Larger Tank
-20°F	1 - 100lb	Use Larger Tank

The propane (LP) gas tank must also be equipped with the following:

• A collar to protect the Propane gas valve.
• A shutoff valve terminating a Propane gas cylinder valve outlet as specified in the American National Standards for Compressed Gas Cylinder Valve Outlets and Inlet Connections.
• A safety relief valve having direct communications with the vapor space of the tank.
• An arrangement of vapor withdrawal.

The propane (LP) gas pressure regulator and hose assembly supplied with this heater must be used without alteration.

The hose assembly shall be visually inspected prior to each use of the heater. If it is evident that there is excessive abrasion or wear, or the hose is cut, it must be replaced prior to the heater being put into operation. The replacement hose assembly shall be that specified by the manufacturer.

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

INSTALLATION TO THE PROPANE GAS TANK

IMPORTANT: You must use a propane/LP gas supply cylinder that is compatible with the connection device provided with the hose and regulator.



FIGURE 1



FIGURE 2

1. Provide propane/LP supply system (see size/capacity, page 7).
2. Connect fuel gas fitting hose/regulator assembly to propane LP tank(s). Turn fuel fitting counterclockwise into threads on tank. Tighten firmly using a wrench. Some models have a hand wheel that can be used to tighten the fitting. This hand wheel can be slid off of the nut so that a wrench can also be used to tighten the fitting. **IMPORTANT**: Position regulator so that hose leaving the regulator is in a horizontal position (see Figure 1)
3. Connect hose to heater inlet. Tighten firmly using a wrench. You must use the regulator supplied with heater.
4. Open propane/LP supply valve on propane/LP tank(s) slowly. NOTE: If not opened slowly, excess flow device in regulator may stop gas flow. If this happens, close propane/LP supply valve, wait one minute (or until you hear a click) and open again slowly.
5. Check all connections for leaks. Apply a 50/50 solution of liquid dish soap and water to gas joints. Bubbles forming show a leak that must be corrected.
6. Close propane / LP supply valve before attempting to repair connection.

WARNING: Purging and filling of LP gas tanks must be performed by personnel who has been thoroughly trained in accepted LP gas industry procedures. Failure to follow these instructions may result in explosion, fire, severe personal injury, or death.

REFILLING THE PROPANE GAS TANK

ALL NEW CYLINDERS MUST BE PURGED BEFORE THE FIRST FILLING.

- Turn heater gas valve knob and gas tank valve to OFF position.
- Propane tank valve equipped with the old style fitting has LEFT HANDED THREADS. Turn POL fitting CLOCKWISE to loosen. Protect POL fitting when disconnected from tank.
- Have tank filled by your local Propane gas supplier.
- Fasten full Propane tank and connect POL fitting to tank valve by turning COUNTERCLOCKWISE.
- With heater gas valve knob still in the OFF position, turn ON tank valve and check for leaks with soap solution.

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

PROPANE SAFETY

Propane is safe to use when properly handled. Careless handling of the Propane gas tank could result in fire and/or an explosion. Therefore:

- Always keep tank/cylinder securely fastened in an upright position.
- Avoid tipping tank on its side when connected to a regulator since this may cause damage to diaphragm in regulator.
- Handle valves with care.
- Never connect an unregulated Propane tank to construction heater.
- Do not subject Propane tank to excessive heat.
- Tightly close the gas shutoff valve on the Propane tank after each use.
- The POL fitting must be protected when disconnected from the propane tank.
- Never store a Propane gas tank inside a building or in the vicinity of any gas burning appliance.

THE DISCONNECTED TANK MUST NEVER BE STORED IN A BUILDING, GARAGE OR ANY OTHER ENCLOSED AREA.

LEAK CHECKING

Check all gas connections with a soap solution to be sure they are tight and leak proof.

- The installation of your heater must meet all local codes and/or gas utility requirements or, in the absence of local codes, with the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases, ANSI/ NFPA 58 and the Natural and Propane Installation Code, CSA B149.1.
- The minimum clearances to combustible construction: Side - 24” (61cm); Top - 36” (91cm); Front - 72” (1.8M); Floor - combustible, must be maintained at all times.
- The hose assembly should be visually inspected prior to each use of the heater. If it is evident that there is excessive abrasion or wear, or the hose is cut, it must be replaced prior to the heater being put into operation.
- The replacement hose assembly shall be that specified by the manufacturer (Refer to parts list).

LIGHTING INSTRUCTIONS

WARNING: Motor and fan must be running before lighting, during operation and shutdown, in order to prevent a flame-out condition which could result in personal injury or property damage.

1. Connect power cord to a properly grounded three (3) prong 120V, 60Hz, single phase receptacle.
2. Turn gas valve knob clockwise to OFF position.
3. Wait five (5) minutes to clear any gas. Then smell for gas, if you don’t smell gas, go to next step.
4. Turn gas supply ON by turning Propane tank valve counterclockwise.
5. Push in and turn gas control knob counterclockwise to “LOW/IGN”. This will light the burner. If needed, keep pressing control knob until the burner lights and keep depressing and turning from OFF to LOW/IGN on Piezo electric spark models.
6. Keep the valve knob depressed for at least 30 seconds after lighting the burner. After 30 seconds release valve knob.
7. If burner does not stay lit, repeat the lighting procedure.
8. When burner is lit, turn gas valve knob counterclockwise to desired setting.

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

SHUTDOWN INSTRUCTIONS

WARNING: Motor and fan must be running before lighting, during operation and at shutdown, in order to prevent a flame-out condition which could result in personal injury or property damage.
Turn gas valve knob clockwise to OFF position.
Turn gas supply OFF by turning Propane tank valve clockwise to close.
Disconnect the power cord once the heater has cooled to ambient temperature.

TEST FIRING HEATER

Test fire your construction heater, following the lighting instructions applicable to the gas control system employed. Leak test all gas connections with soap solution. Soap bubbles indicate gas leakage.
DO NOT use a match or flame to test for gas leaks.

STORAGE

Never store a Propane gas tank inside a building or in the vicinity of any gas or oil burning appliance. When the Propane tank is not disconnected from the construction heater, the gas tank and heater must be stored outdoors in a well ventilated area, out of the reach of children. If for any reason the heater is to be stored indoors, the tank must be disconnected and stored outdoors in a well ventilated area out of reach of children, in accordance with the standard for the the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases, ANSI / NFPA 58 and CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code. The plastic tank valve plug supplied with your tank must be tightly installed when the tank is disconnected from the heater.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Turn unit off, allow heater to fully cool and disconnect propane hose before performing any Maintenance functions. Unplug the unit from the 120V receptacle.
2. Keep unit clean and keep the inside of the torpedo housing debris free.
3. Have unit checked by a qualified technician at least once a year, preferably prior to the heating season.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. Fan does not turn when electrical connection is made.	1. No electric power to heater. 2. Fan blade contacts inside of heater housing. 3. Fan blade(s) bent 4. Fan motor defective.	1. Check current to electric outlet. If voltage is correct, check power cord and extension cord for cuts and breaks. 2. Be sure that housing is not damaged. Make sure there are no obstructions to the fan. 3. Straighten blade(s) to match others. 4. Replace motor.
2. Heater will not fire.	1. No spark at ignitor. 2. Improper spark gap. 3. Bad electrode.	1. Check ignitor wire. Re-attach or tighten if loose. Check Spark module. Replace if necessary. 2. Set gap (See specifications for gap). 3. Replace Spark Plug.
3. Heater quits while running.	1. Internal temperature too high causing limit switch to shut down operation. 2. Damaged Control Valve. 3. Dust or debris build-up inside of heater.	1. If the heaters output is restricted, internal temperature becomes too high. Move heater away from any obstructions. 2. Replace Control Valve. 3. Clean inside of heater.

Always be sure to follow proper maintenance procedures, by cleaning the heater once per month during regular usage, and check spark gap at least once per season.

WIRING DIAGRAMS

PIEZO / MANUAL SPARK MODELS
MODÈLES À ÉTINCELLE PIÉZOÉLECTRIQUE / MANUELLE
MODELOS DE CHISPA MANUAL O PIEZOELÉCTRICA



If any original wiring supplied with the heater must be replaced, it must be type AWG 105°C wire or its equivalent, except as indicated.

Si vous devez faire remplacer les fils d'origine du radiateur, procurez-vous du fil AWG 105 Celsius ou l'équivalent, sauf indication contraire.

Si se proporciona cualquier cableado con el calentador se debe reemplazar, debe ser cable tipo AWG 105°C o su equivalente, excepto como se indica.

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

WIRING DIAGRAMS

CONTINUOUS SPARK MODELS/MODÈLES À ÉTINCELLE CONTINUE
MODELOS DE CHISPA CONTINUA



If any original wiring supplied with the heater must be replaced,it must be type AWG 105°C wire or its equivalent, except as indicated.

Si vous devez faire remplacer les fils d'origine du radiateur, procurez-vous du fil AWG 105 Celsius ou l'équivalent, sauf indication contraire.

Si se proporciona cualquier cableado con el calentador se debe reemplazar, debe ser cable tipo AWG 105°C o su equivalente, excepto como se indica.

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

REPLACEMENT PARTS LIST

ITEM No.	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER			
			50 SERIES	60 SERIES	100 SERIES (EX. C/L)	125 SERIES (EX. C/L)
1	INNER SHELL ASS' Y	1	2304818	2304818	2304929	2304929
2	NOZZLE	1	2304942	2325121	2304943	5030077
3	FLAME HOLDER CAP	1	2304819	2325120	2304930	2325122
4	THERMAL SWITCH BRKT.	1	2304826	2304826	2304826	2315515
5	THERMAL SWITCH	1	2201563	2201599	2201373	2201373
6	NOZZLE NUT	1	2304578	2304578	2304578	2304945
7	SPARK PLUG ASSY	1	2201375	2206033	2201392	2206034
8	THERMOCOUPLE ASSY (1130/1474-425L)	1	2304885	2304885	2304885	2304885
9	GAS TUBING ASS' Y	1	2304830	2304830	2304946	2325138
10	OUTER SHELL - ORANGE	1	2305403	2305403	2304922	2304922
	OUTER SHELL - BLACK	1	2315915	2315915	N/A	N/A
	OUTER SHELL - GRAY	1	2315956	2315956	2315916	2315916
	OUTER SHELL - BLUE	1	2315312	2315312	N/A	N/A
11	CORD WRAP (some models only)	2	N/A	N/A	2101423	2101423
12	HANDLE ASSY - BLACK	1	2101447	2101447	2101447	2101447
	HANDLE ASSY - GRAY	1	2305426	2305426	2305426	2305426
12.1	SCREW - HANDLE FRONT	1	2001355	2001355	2001355	2001355
12.2	SCREW - HANDLE FRONT	1	2001077	2001077	2001077	2001077
12.3	NUT - HANDLE REAR	1	2000384	2000384	2000384	2000384
13	MOTOR SUPPORT	1	2304823	2304823	2304823	2304823
13.1	BOLT-MOTOR MOUNTING	2	2001332	2001332	2001332	2001332
13.2	SLEEVE	1	2304949	2304949	2304949	2304949
14	MOTOR ASS' Y	1	2305447	2304547	2304548	2304548
14.1	MOTOR - FAN	1	2304821	2304821	2304936	2304936
15	GUARD FAN - BLACK	1	2304828	2304828	2304939	2304939
	GUARD FAN - GRAY	1	2305411	2305411	2305412	2305412
16	MOTOR BRKT	1	2304937	2304937	2304938	2304938
17	VALVE - GAS	1	5050510 (K-890D-A6)	5051033 (K-890D-A6)	5050474 (K-890SL-A6(A))	5051036 (K-890D-A6 (A))
18	PRESSURE SWITCH	1	N/A	N/A	2305976	2305976
19	VALVE BRKT	1	2304624	2304624	2304624	2304624
20	BASE ASSY - BLACK	1	2304923	2304923	2304924	2304924
	BASE ASSY - GREY	1	2305405	2305405	N/A	N/A
21	POWER CORD ASS' Y	1	2101670	2101670	2101673	2101673
22	GAS CONNECTOR INLET	1	2304831	2304831	2304831	2304831
23	CAPACITOR	1	2201372	2201372	2301390	2301390
24	BASE LOWER -BLACK	1	2304925	2304925	2304926	2304926
	BASE LOWER - GREY	1	2305407	2305407	N/A	N/A
25	KNOB GAS VALVE - BLACK	1	2101451	2101451	2101451	2101451
	KNOB GAS VALVE - ORANGE	1	2305466	2305466	N/A	N/A
26	HEIGHT CONTROLLER - BLACK	1	2304927	2304927	2304928	2304928
	HEIGHT CONTROLLER - GREY	1	2305409	2305409	N/A	N/A
27	HEIGHT CONTROL SCREW - BLACK	1	2304510	2304510	2304510	2304510
	HEIGHT CONTROL SCREW - ORANGE	1	2305467	2305467	N/A	N/A
28	LEAD WIRE ASSY	1	2201371	2201371	2201371	2201371
29	SPARK MODULE	1	2201391	2201391	2201391	2201391
30	PCB ASSEMBLY	1	2201369	2201369	2201369	2201369
31	REG & HOSE ASSY - 10FT (3M)	1	5002614	5002614	5002758+5002721	5055539+5002721
	REG & HOSE ASSY - 10FT (3M) w/HANDWHEEL	1	5055533	5055533	5002769+5002721	5055540+5002721
	REG & HOSE ASSY -15FT (4.6M)	1	5055298	5055298	5002758+5055301	5055539+5055301
	REG & HOSE ASSY -15FT (4.6M) w/HAND WHEEL	1	5055415	5055415	5002769+5055301	5055540+5055301

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

REPLACEMENT PARTS LIST

MODELS: **RMC-FA50/C/L**
RMC-FA60/L/L-01
RMC-FA100/C/L
RMC-FA125/L/L-01



PROPANE CONSTRUCTION HEATER

REPLACEMENT PARTS LIST

ITEM No.	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	
			FA100L	FA125L
1	SHELL IN ASSY	1	2304929	2304929
1.1	SCREW	5	2001355	2001355
2	NOZZLE	1	2304943	2325123
3	FLAME HOLDER CAP	1	2304930	2304930
3.1	SCREW	3	2001355	2001355
4	THERMAL SWITCH BRACKET	1	2304826	2304826
5	THERMAL SWITCH	1	2201373	2201373
5.1	SCREW	2	2001154	2001154
6	NOZZLENUT	1	2304578	2304578
7	SPARK PLUG ASSY	1	2201392	2206035
7.1	SCREW	1	2001355	2001355
8	THERMOCOUPLE ASSY (1130/1474-425L)	1	2304885	2304885
8.1	SCREW	1	2001355	2001355
9	TUBING ASSY	1	2304946	2325318
10	OUT SHELL	1	2315916 (black)	2315916 (black)
11	MOTOR SUPPORT	1	2304823	2304823
11.1	BOLT	2	2001332	2001332
12	MOTOR ASSY	1	2304548	2304548
12.1	MOTOR FAN	1	2304936	2304936
13	GUARD FAN	1	2304939	2304939
14	MOTOR BRACKET	1	2304938	2304938
15	BASE RIGHT	1	2101665	2101665
15.1	SCREW	8	2001081	2001081
15.2	SCREW	2	2000659	2000659
16	PRESSURE SWITCH	1	2305976	2305976
16.1	SCREW	1	2000375	2000375
16.2	NUT	1	2001145	2001145
17	CAPACITY	1	2201390	2201390
17.1	SCREW	1	2001425	2001425
18	POWER CORD ASSY	1	2101673	2101673
19	BASE LOWER	1	2101666	2101666
20	CONECTOR INLET	1	2315446	2315446
21	VALVE BRACKET	1	2315444	2315444
21.1	SCREW	2	2001072	2001072
22	VALVE	1	5050474	5051036
22.1	SCREW	2	2000356	2000356
23	BASE LEFT	1	2101664	2101664
23.1	SCREW	2	2000659	2000659
23.2	SCREW	4	2001081	2001081
24	KNOB	1	2315926 (black)	2315926 (black)
25	HEIGHT CONTROL SCREW	2	2315925 (black)	2315925 (black)
26	LEG HOLDER	2	2101667	2101667
26.1	SCREW	12	2001081	2001081
27	LEG	1	2315403	2315403
27.1	PLASTIC PLUG	2	2101672	2101672
28	PLASTIC TUBE	1	2101052	2101052
29	POWER CORD BRACKET	1	2315445	2315445
29.1	SCREW	2	2001355	2001355
30	SPARK MODULE	1	2201391	2201391
31	LEAD WIRE ASSY	1	2201371	2201371
32	AL TUBE	1	2305977	2305977
33	AL TUBE BRACKET	1	2305461	2305461
33.1	SCREW	2	2001355	2001355
34	PCB ASSY	1	2201369	2201369
34.1	SCREW	1	2001355	2001355
35	CORD WRAP	2	2101423	2101423
35.1	SCREW	4	2001081	2001081
36	REG & HOSE ASSY - 10FT (3M)	1	5002769&5002721 (TYQ-6-LL38-00,10FT)	5055540&5002721 (TYQ-6-LL38-00,10FT)
	REG & HOSE ASSY -15FT (4.6M)	1	02769&5055301 (TYQ-6-LL38-00,15FT)	5055540&5055301 (TYQ-6-LL38-00,15FT)

PROPANE CONSTRUCTION HEATER

REPLACEMENT PARTS LIST

MODELS: **RMC-FA100/L**
RMC-FA125/L/L-01



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

WARRANTY

LIMITED WARRANTY:

This limited warranty is extended to the original retail purchaser of this Forced Air/Convection/Radiant Heater and warrants against any defect in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of retail sale. GHP Group, Inc., at it's option, will either provide replacement parts or replace or repair the unit, when properly returned to the retailer where purchased or one of our service centers as directed by GHP Group, Inc., within one (1) year of retail purchase. (Shipping costs, labour costs, etc. are the responsibility of the purchaser.)

DUTIES OF THE OWNER:

This heating appliance must be operated in accordance with the written instructions furnished with this heater. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this heater in accordance with the written instructions furnished with this heater. A bill of sale, canceled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of unit.

WHAT IS NOT COVERED:

1. Damage resulting from use of improper fuel.
2. Damage caused by misuse or use contrary to the owners manual and safety guidelines.
3. Damage caused by a lack of normal maintenance.
4. Fuses
5. Use of non-standard parts or accessories.
6. Damage caused in transit. Freight charges on warranty parts or heaters to and from the factory shall be the responsibility of the owner.

This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages that may result from the use, misuse, or the lack of routine maintenance of this heating appliance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from lack of maintenance. This warranty does not cover claims which do not involve defective workmanship or materials. **FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.**

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL GHP GROUP, INC. BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:

1. Contact your retailer and explain the problem.
2. If the retailer is unable to resolve the problem, contact our Customer Service Dept. detailing the heater model, the problem, and proof of date of purchase.
3. A representative will contact you. DO NOT RETURN THE HEATER TO GHP GROUP,INC. unless instructed by our Representative. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

TO REGISTER THE WARRANTY ON YOUR HEATER, PLEASE FILL OUT THIS CARD COMPLETELY
AND MAIL WITHIN 14 DAYS FROM DATE OF PURCHASE OR REGISTER ON-LINE AT www.ghpgroupinc.com

NAME: _____ PHONE: ( ) _____ EMAIL: _____
ADDRESS: _____ CITY: _____ STATE: _____ ZIP: _____
MODEL: _____ SERIAL #: _____ DATE PURCHASED: _____
DEALER PURCHASED FROM: _____ TYPE OF STORE: _____
CITY & STATE WHERE PURCHASED: _____ PRICE PAID: _____

Please Take a Minute To Give Us Your Answers To The Following Questions.

All Responses Are Used Solely For Market Research And Are Held In Strict Confidence.

Who primarily decided this purchase? ☐ Male ☐ Female ☐ 18-24 ☐ 25-39 ☐ 40-59 ☐ 60 and over
Purpose of Purchase? _____
Do you own any other portable heaters? ☐ Yes ☐ No If yes, type_____brand_____
How do you intend to use your new heater? ☐ Construction Site ☐ Farm ☐ Warehouse/Commercial ☐ Garage/Outbuilding ☐ Other
How did you become aware of this heater? ☐ In-Store Display ☐ Newspaper Ad ☐Magazine Ad ☐ Friend/Relative
☐ TV Commercial ☐ Store Salesperson ☐ Other _____
What made you select this heater? ☐ Style ☐ Size/Portability ☐ Price ☐ Package ☐ Brand ☐ Other _____
Do you: ☐ own ☐ rent Would you recommend this heater to a friend? ☐ Yes ☐ No
Please give us your comments:_____

THANK YOU FOR COMPLETING THIS FORM!
Information will be held confidential.

WARRANTY REGISTRATION

IMPORTANT: We urge you to fill out your warranty registration card within fourteen (14) days of date of purchase. You can also register your warranty on the internet at www.ghpgroupinc.com. Complete the entire serial number. Retain this portion of the card for your records.

GHP Group, Inc.
8280 Austin Ave.
Morton Grove, IL 60053-3207

Tel: (877) 447-4768
www.ghpgroupinc.com

SAVE THIS CARD!

Place Postage Stamp Here

GHP Group, Inc.
8280 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053-3207

CALENTADOR DE PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN

MANUAL DEL USUARIO E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

THERMOHEAT MODELOS:	**RMC-FA50/C/L**	**(30,000/50,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**
	RMC-FA60/L/L-01	**(30,000/60,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**
	RMC-FA100/C/L	**(70,000/100,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**
	RMC-FA125/L/L-01	**(70,000/125,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**

C US

CSA 2.14a-2007, ANSI Z83.7a-2007

GHP Group, Inc.
8280 Austin Ave.
Morton Grove, IL 60053-3207

ADVERTENCIA DE PELIGROS GENERALES

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES QUE SE PROPORCIONAN CON ESTE CALENTADOR PUEDE CAUSAR LA MUERTE, HERIDAS CORPORALES GRAVES Y PÉRDIDA DE PROPIEDAD O DAÑOS POR PELIGROS DE INCENDIO, EXPLOSIÓN, QUEMADURAS, ASFIXIA, ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO Y/O DESCARGAS ELÉCTRICAS.

SOLAMENTE LAS PERSONAS QUE ENTIENDAN Y SIGAN LAS INSTRUCCIONES DEBEN UTILIZAR O DAR SERVICIO A ESTE CALENTADOR.

SI NECESITA AYUDA O INFORMACIÓN DEL CALENTADOR, TAL COMO UN MANUAL DE INSTRUCCIONES, ETIQUETAS, ETC. CONTACTE AL FABRICANTE.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente llamando al 877-447-4768, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar, de lunes a viernes, o enviándonos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com
www.ghpgroupinc.com

CALENTADOR PARA CONSTRUCCIÓN A PROPANO

THERMOHEAT

ÍNDICE

• Introducción y especificaciones 3
• Instrucciones generales de seguridad 4
• Características del producto 4
• Desempacado del calentador 5-6
• Tamaño y capacidad de los tanques de gas propano 7
• Instalación del tanque de gas propano 8
• Rellenado del tanque de gas propano 8
• Revisión de fugas y ubicación del calentador 9
• Instrucciones de encendido y apagado . . . . . 9 - 10
• Pruebas de incendio y almacenamiento del calentador 10
• Diagnóstico y resolución de problemas 10
• Diagramas de cableado . . . . . 11 - 12
• Lista de partes de reemplazo . . . . . 13 - 15
DESGLOSE ILUSTRADO DE PIEZAS DEL CALENTADOR A GAS PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN:
RMC-FA50/C/L / RMC-FA60/L/L-01 / RMC-FA100/C/L / RMC-FA125/L/L-01 14
RMC-FA100//L / RMC-FA125/L/L-01 16
• Garantía 18

ADVERTENCIA: FINCENDIO, QUEMADURAS, INHALACIÓN Y PELIGRO DE EXPLOSIÓN, MANTENGA LOS COMBUSTIBLES SÓLIDOS, TALES COMO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PAPEL O CARTÓN, A UNA DISTANCIA SEGURA, LEJOS DEL CALENTADOR COMO SE RECOMIENDA EN LAS INSTRUCCIONES.

NUNCA UTILICE EL CALENTADOR EN ESPACIOS QUE CONTENGAN O PUEDAN CONTENER COMBUSTIBLES VOLÁTILES O PARTÍCULAS DE LOS MISMOS EN EL AIRE, O PRODUCTOS TALES COMO GASOLINA, SOLVENTES, DISOLVENTES PARA PINTURA, PARTÍCULAS DE POLVO O QUÍMICOS DESCONOCIDOS.

CALIFORNIA PROPOSICIÓN 65 ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas, incluso plomo y compuestos de plomo, una sustancia química que el estado de California considera como causante de malformaciones congénitas y de otros daños del sistema reproductivo. ***Lávese las manos después de su manipulación.***

ADVERTENCIA: NO ES PARA USO EN CASA O EN VEHÍCULOS DE USO RECREATIVO.

GHP Group, Inc.
8280 Austin Ave.,Morton Grove, IL 60053-3207
Tel: (877) 447-4768 Web: www.ghpgroupinc.com

CALENTADOR DE PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN

CALENTADORES DYNA-GLO DE AIRE FORZADO CON PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN

El calentador está diseñado y aprobado para su uso como calentador para construcción bajo ANSI Z83.7a, CSA 2.14a. Es difícil anticipar cada uso que se le puede dar a este calentador. **REVISE CON LAS AUTORIDADES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS LOCALES SI TIENE PREGUNTAS ACERCA DE LAS APLICACIONES.**

Hay otras normas que rigen el uso de gases combustibles o de productos que generan calor en aplicaciones específicas. Las autoridades de su localidad le pueden dar información sobre esto.

IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL DE USUARIO DETENIDA Y COMPLETAMENTE ANTES DE INTENTAR OPERAR O DAR SERVICIO A ESTE CALENTADOR. EL USO INADECUADO DE ESTE CALENTADOR PUEDE CAUSAR DAÑOS GRAVES O LA MUERTE POR INCENDIO, EXPLOSIÓN Y ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO.

Éste es un calentador para construcción con aire a presión y fuego directo para uso en interiores y a la intemperie. Su uso principal es calentar de manera temporal los edificios o estructuras en construcción, remodelación o reparación. Todos los productos de combustión generados por el calentador son forzados mediante el calentador y liberados en el área a calentar. Este calentador opera aproximadamente a una eficiencia de combustión de 98%, pero aun así produce una pequeña cantidad de monóxido de carbono. Los seres humanos pueden tolerar pequeñas cantidades de monóxido de carbono por pequeños periodos de tiempo. El monóxido de carbono se puede acumular en un espacio calentado y si no existe una ventilación adecuada puede causar envenenamiento o la muerte.

⚠ADVERTENCIA: No es para utilizarse con ductos.

ESPECIFICACIONES

No. de modelo		RMC-FA50/C/L	RMC-FA60/L/L-01	RMC-FA100/C/L	RMC-FA125/L/L-01
Potencia		30,000 BTU/hr 50,000 BTU/hr	30,000 BTU/hr 60,000 BTU/hr	70,000 BTU/hr 100,000 BTU/hr	70,000 BTU/hr 125,000 BTU/hr
Tipo de gas		Propano	Propano	Propano	Propano
Presiones de abastecimiento de gas para máximo de regulador		Presión de cilindro	Presión de cilindro	Presión de cilindro	Presión de cilindro
Mínimo (para fines de ajuste de salida)		5psig	5psig	5psig	5psig
Presión del múltiple		11" W.C	11" W.C	11" W.C	11" W.C
Consumo de gas		1,4lbs/hr 2,3lbs/hr	1,4lbs/hr 2,3lbs/hr	3,3lbs/hr 4,6lbs/hr	3,3lbs/hr 5,8lbs/hr
Entrada eléctrica		120V, 60Hz, 1Ø	120V, 60Hz, 1Ø	120V, 60Hz, 1Ø	120V, 60Hz, 1Ø
Amperaje	Carga	0.65amps	0.65amps	0.7amps	0.7amps
Abanico	Descarga Carga	3570rpm 3300rpm	3570rpm 3300rpm	3580rpm 3300rpm	3580rpm 3300rpm
Encendido		Chispa continua	Chispa continua	Chispa continua	Chispa continua
Separación de bujía		0.16" (4mm)	0.16" (4mm)	0.16" (4mm)	0.16" (4mm)
Tamaño (largo x ancho x alto)		19.3"x8.3"x15.2" (490x211x386)mm	19.3"x8.3"x15.2" (490x211x386)mm	25.6"x12.7"x15.6" (650x323x396)mm 25.6"x11.8"x16.1" (650x300x409)mm	25.6"x12.7"x15.6" (650x323x396)mm 25.6"x11.8"x16.1" (650x300x409)mm
Peso		14.3lbs (6.48kg)	14.3lbs (6.48kg)	21.5lbs/21lbs/20.8lbs (9.75kg/9.5kg/9.4kg)	21.5lbs/21lbs/20.8lbs (9.75kg/9.5kg/9.4kg)

CALENTADOR DE PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Los accidentes son trágicos siempre, especialmente porque muchos de ellos pudieron haberse prevenido con un poco de cuidado y juicio. Hay algunas buenas prácticas básicas y esperamos que las siga para un uso seguro de su calentador.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Se debe supervisar cuidadosamente a los niños cuando estén en el área
- Mantenga siempre un resguardo considerable de los materiales combustibles. Resguardo mínimo de los combustibles: parte lateral: 24” (60 cm); parte superior: 36” (95 cm); parte frontal: 72” (185 cm). Piso: no combustible.No puede ser usado sobre pisos acabados.
- El calentador debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- Nunca coloque algo que contenga ropa u otros artículos inflamables sobre el calentador.
- El área donde está el aparato debe mantenerse limpia y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- No modifique u opere un calentador que ha sido modificado.
- Se debe conservar siempre un espacio libre adecuado para la accesibilidad, y para el abastecimiento de aire para ventilación y combustión cuando el calentador esté en operación.
- El servicio y la reparación los debe realizar una persona de servicio calificada. El calentador se debe inspec cionar antes de cada uso y al menos una vez al año por una persona calificada. Puede requerir limpieza con más frecuencia, según sea necesario. No le dé servicio si está caliente o en operación.
- El calentador se embarca de la fábrica para ser usado con gas LP (Propano). Este calentador es para utili zarse sólo con gas propano, no utilice otro tipo de gas. La instalación debe realizarse de acuerdo a los códigos locales y, a falta de los mismos, de acuerdo a las normas ANSI/NPA NPA 58 para el Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados del Petróleo y al Código CSA B149.1 de Instalación de Gas Propano y Gas Natural.
- Nunca conecte el calentador a un abastecimiento de gas no regulado.
- Las presiones mínimas y máximas de entrada al regulador desde el tanque de gas son de 5psi y presión de botella, respectivamente. Utilice sólo el regulador y el sistema de mangueras que se proporcionan con el calentador. Inspeccione el regulador y sistema de manguera antes de cada uso del calentador. Si hay abrasión o desgaste excesivo, o la manguera está cortada, reemplácelos con los artículos enumerados en la lista de partes antes de utilizar el calentador.
- Las conexiones de abastecimiento de gas se deben revisar utilizando una solución hecha de agua y jabón líquido para platos (a mitades) y nunca utilice una flama para revisar las fugas de gas.
- La conexión eléctrica y a tierra debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional. ANSI/NFPA 70 o en Canadá CSA con el Código Eléctrico Canadiense C22.1, Parte 1. Utilice sólo un enchufe puesto a tierra debidamente de tres (3) clavijas.
- No limite las entradas o salidas por ningún motivo. El flujo de combustión y el aire de ventilación no se deben obstruir.
- Los calentadores de aire forzado no se deben dirigir hacia ningún contenedor de gas en una distancia de 20 pies (6.09 m) de la boquilla de salida. El calentador también se debe colocar al menos a 6 pies (1.82 m) de distancia de cualquier contenedor de gas (los reglamentos en Canadá establecen 10 pies o 3.04 m)
- El sistema de abastecimiento de cilindros de propano se debe arreglar para permitir la salida del vapor de los cilindros en operación.

⚠ ADVERTENCIA: El motor y el abanico deben estar en funcionamiento antes de encender el calentador, durante la operación y también al apagarlo, con el fin de prevenir que salga alguna flama y cause heridas corporales o daños a la propiedad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Portátil, estable y completamente ensamblado
- Resistente al viento y protegido contra lluvias
- Sistema de apagado 100% seguro
- Potencia de entrada ajustable
- Encendido continuo por chispa o encendido por chispa piezoeléctrica

CALENTADOR DE PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN

DESEMPACADO

1. Saque el calentador de la caja.
2. Retire todos los empaques protectores que se le colocan al calentador al embarcarlo.
3. Conserve las cajas y los materiales de empaque hasta que éste esté funcionando y se encuentre en buenas condiciones.
4. Revise si el calentador no se dañó durante el envío. Si el calentador muestra cualquier daño externo o interno, informe de inmediato al comerciante o distribuidor donde lo compró.

Componentes e instrucciones de ensamblaje para RMC-FAIOOC/L y RMC-FA125L/L-01

Herramienta requerida para ensamblar:
Destornillador principal Phillips
y llave ajustable.

1. Ensamblar la pata:

Partes requeridas: 1 pieza de pata

Poner el calentador como se muestra, inserte la pata dentro de los huecos de la base, luego ajuste a la altura deseada.



2. Montar el tornillo del control de la altura:

Partes requeridas: 2 piezas
de tornillo del control de la altura.

Dé vuelta al tornillo del control de la altura a la derecha para trabarlo. Dé vuelta al tornillo del control de la altura a la izquierda para destrabar.



Trabarlo, en el sentido de las manijas del reloj

RMC-FAIOOC/L
RMC-FA125L/L-01

3. Ensamblando las adhesiones de envoltura del cordon:

Instrumentos requeridos: Destornillador Phillips Partes requeridas: Tornillo ST3.5x10 (4 piezas en la bosa de accesorios) y 2 adhesiones de envoltura del cordon.

Ponga las adhesiones de envoltura del cordon como se muestra abajo, luego use el destornillador Phillips para ajustar los tornillos y asegurar las adhesiones de la envoltura del cordon.



---

4. Regulador y Conexión de la manga:

Vea la figura en la derecha.
Conecte la manga ajustadamente al calentador usando una llave de tuercas.
Por favor también refiérase a la página 8 en el manual.



CALENTADOR DE PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN

*INFORMACIÓN DE TAMAÑO * Y CAPACIDAD DE LOS CILINDROS DE PROPANO:*

La siguiente tabla muestra el número y el tamaño de los tanques de propano necesarios para que el calentador funcione.
*El gas se vaporiza menos a temperaturas más bajas.
Usted puede necesitar dos o más tanques de 100 libras (45.36 k) o un tanque grande en tiempo de frío.
(Vea la lista de partes para su modelo de calentador para obtener el sistema de regulador específico)

Temperatura en ºF en el tanque	Número de tanques	
	50,000-60,000 BTU/hora	100,000 -125,000 BTU/hora
Más de 32°F	1 - 20lb	2 - 100lb
32°F	1 - 20lb	2 - 100lb
20°F	1 - 20lb	2 - 100lb
10°F	1 - 20lb	3 - 100lb
-10°F	2 - 20lb	Utilice un tanque más grande
-20°F	1 - 100lb	Utilice un tanque más grande

El tanque de gas propano (LP) puede estar equipado también con lo siguiente:

- Un collar para proteger la válvula de gas propano.
- Una llave de paso en la salida de la válvula del tanque de gas como se especifica en las Normas Nacionales Estadounidenses para las Salidas de la Válvula del Cilindro de Gas Compreso y las Conexiones de Entrada.
- Una válvula de descarga segura con comunicación directa al área de vapor del tanque.
- Una adaptación para la salida del vapor.

El regulador de presión de gas propano (LP) y el sistema de manguera que se proporcionan con el calentador se deben utilizar sin ninguna alteración.

El sistema de manguera se revisará visualmente antes de cada uso del calentador. Si es evidente que hay abrasión o desgaste excesivo, o la manguera está cortada, se debe reemplazar antes de poner de nuevo en operación el calentador. El reemplazo del sistema de manguera deberá ser el que especifica el fabricante.

INSTALACIÓN DEL TANQUE DE GAS PROPANO

IMPORTANTE: Usted debe utilizar un tanque de abastecimiento de gas propano (LP) que sea compatible con el dispositivo de conexión que se proporciona con la manguera y el regulador.



FIGURA 1



FIGURA 2

1. Proporcionar un sistema de abastecimiento de gas propano (LP) (ver Abastecimiento de gas propano (LP), página 7).
2. Conectar el sistema de regulador y manguera de gas combustible a los tanques de gas propano (LP). Gire el aditamento de combustible hacia la izquierda en las roscas del tanque. Ajústelo firmemente utilizando una llave. Algunos modelos tiene una manivela que se puede usar para apretar el acople. Esta manivela puede ser quitada de la tuerca para que también pueda usar una llave para apretar el acople. **IMPORTANTE:** Coloque el regulador de manera que la manguera que sale del regulador esté en posición horizontal (ver Figura 1).
3. Conectar la manguera a la entrada del calentador. Ajústela firmemente utilizando una llave. Debe utilizar el regulador que se proporciona con el calentador.
4. Abrir lentamente la válvula de abastecimiento de gas propano (LP) del tanque. NOTA: Si no la abre lentamente, el dispositivo de flujo excesivo del regulador puede detener el flujo de gas. Si esto ocurre, cierre la válvula de abastecimiento de gas, espere un minuto (o hasta que escuche un clic) y ábrala de nuevo lentamente.
5. Revise todas las conexiones para ver si hay fugas. Aplique una solución de jabón líquido para platos y agua (a mitades) en las uniones. La formación de burbujas muestra una fuga que se debe arreglar.
6. Cierre la válvula de abastecimiento de gas antes de intentar reparar la conexión.

ADVERTENCIA: El purgado y llenado de los tanques de gas lo debe realizar personal que haya sido perfectamente capacitado en cuanto a los procedimientos aceptados de la industria de gas LP. El no seguir estas instrucciones puede causar una explosión, incendio, daños corporales graves o la muerte.

RELLENADO DEL TANQUE DE GAS PROPANO

TODOS LOS CILINDROS NUEVOS SE DEBEN PURGAR ANTES DEL PRIMER LLENADO.

- Gire la perilla de la válvula de gas y la válvula del tanque de gas a la posición de OFF (Apagado).
- La válvula de gas propano equipada con el aditamento estilo antiguo tiene ROSCAS INVERSAS. Gire el aditamento POL hacia la derecha para aflojarlo. Proteja el aditamento POL cuando esté desconectado del tanque.
- Realice el llenado del tanque con su proveedor de gas propano local.
- Ajuste el tanque lleno y conecte el aditamento POL a la válvula del tanque girando hacia la derecha.
- Con la perilla de la válvula de gas del calentador todavía en OFF, gire a ON (Encendido) la válvula del tanque y revise con solución de jabón si hay alguna fuga.

CALENTADOR DE PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD DEL GAS PROPANO

El gas propano es seguro cuando se maneja de manera apropiada. La falta de cuidado en el manejo del tanque de gas puede causar un incendio o explosión. Por lo tanto:

- Mantenga el tanque siempre sujetado de manera segura en posición vertical.
- Evite inclinar el tanque cuando lo conecte a un regulador, ya que esto puede causar daños al diafragma en el regulador.
- Maneje las válvulas con cuidado.
- Nunca conecte un tanque de gas no regulado al calentador para construcción.
- No exponga el tanque de gas al calor excesivo.
- Cierre con fuerza la llave de paso del tanque de gas después de cada uso.
- El aditamento POL se debe proteger al desconectarlo del tanque de gas.
- Nunca almacene el tanque de gas dentro de un edificio o cerca de electrodomésticos a base de gas.

EL TANQUE DESCONECTADO NO SE DEBE ALMACENAR NUNCA EN UN EDIFICIO, COCHERA O CUALQUIER OTRA ÁREA CERRADA.

REVISIÓN DE FUGAS

Revise todas las conexiones de gas con solución de jabón para asegurarse que están ajustadas y sin fugas.

- La instalación de su calentador debe cumplir con todos los códigos locales o, a falta de los mismos, de acuerdo a las normas ANSI/NPA NPA 58 para el Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados del Petróleo y al Código CSA B149.1 de Instalación de Gas Propano y Gas Natural.
- Mantenga siempre los resguardos mínimos de la construcción combustible (parte lateral: 24” (60 cm); parte superior: 36” (95 cm); parte frontal: 72” (185 cm); Piso - combustible, debe ser mantenido siempre.
- TEl sistema de manguera se inspeccionará visualmente antes de cada uso del calentador. Si es evidente que hay abrasión o desgaste excesivo, o la manguera está cortada, se debe reemplazar antes de poner de nuevo en operación el calentador.
- El reemplazo del sistema de manguera deberá ser el que especifica el fabricante (Refiérase a la lista de partes).

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

ADVERTENCIA: El motor y el abanico deben estar en funcionamiento antes de encender el calentador, durante la operación y también al apagarlo, con el fin de prevenir que salga alguna flama y cause heridas corporales o daños a la propiedad.damage.

1. Conecte el cable de energía al enchufe con puesta a tierra adecuada de tres (3) clavijas de 120V, 60Hz monofásico.
2. Gire la perilla de la válvula de gas hacia la derecha a la posición de OFF.
3. Espere cinco (5) minutos para que se disipe el gas. Después revise si huele a gas; si no huele, vaya al siguiente paso.
4. Gire el abastecimiento de gas a ON dando vuelta a la válvula del tanque hacia la izquierda.
5. Empuje y gire la perilla de control del gas hacia la izquierda a “LOW/IGN” (Encendido/bajo) Esto encenderá el piloto. Si es necesario, mantenga presionada la perilla hasta que el piloto se encienda, y en los modelos de chispa piezoeléctrica mantenga presionada la boquilla y girando de OFF a LOW/IGN.
6. Mantenga la perilla de la válvula oprimida al menos por 30 segundos después de encender el piloto. Después de 30 segundos suelte la perilla de la válvula.
7. Si el piloto no se mantiene prendido, repita el procedimiento de encendido.
8. Cuando el piloto esté encendido, gire la perilla de la válvula de gas hacia la izquierda a la posición deseada.

INSTRUCCIONES DE APAGADO

ADVERTENCIA: El motor y el abanico deben estar en funcionamiento antes de encender el calentador, durante la operación y también al apagarlo, esto para prevenir que salga alguna flama y cause heridas corporales o daños a la propiedad. Gire la perilla de la válvula de gas hacia la derecha a la posición de OFF. Gire el abastecimiento de gas a OFF dando vuelta a la válvula del tanque hacia la derecha para cerrar. Desconecte el cable de energía una vez que el calentador se ha enfriado a la temperatura ambiente.

PRUEBA DE INCENDIO DEL CALENTADOR

Haga una prueba de incendio a su calentador para construcción, siguiendo las instrucciones de encendido pertinentes para el sistema de control de gas empleado. Haga la prueba de fuga con solución de jabón a todas las conexiones. Las burbujas de jabón indican fugas de gas.NO utilice cerillos o alguna flama para buscar fugas de gas.

ALMACENAMIENTO

Nunca almacene el tanque de gas dentro de un edificio o cerca de electrodomésticos a base de gas. Cuando el tanque de gas no esté desconectado del calentador, éstos se deben almacenar en el exterior, en un área bien ventilada, fuera del alcance de los niños. Si por cualquier razón el calentador se almacena en el interior, el tanque de gas debe estar desconectado y se debe almacenar en el exterior, en un área bien ventilada, fuera del alcance de los niños, de acuerdo a las normas ANSI/NPA 58 para el Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados del Petróleo y al Código CSA B149.1 de Instalación de Gas Propano y Gas Natural. El tapón plástico de la válvula del tanque que se proporciona con el mismo debe estar colocado con fuerza cuando el tanque esté desconectado del calentador.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Apague la unidad, permita que el calentador se enfríe por completo y desconecte la manguera del gas antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento. Desconecte la unidad del contacto eléctrico de 120V.
2. Mantenga la unidad limpia y el interior de la caja sin residuos.
3. Solicite que un técnico calificado revise la unidad, al menos una vez al año, de preferencia antes de la temporada de uso.

DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
1. El abanico no gira cuando hay una conexión eléctrica.	1. No hay energía eléctrica hacia el calentador. 2. Las aspas del abanico tienen contacto dentro de la caja del calentador. 3. Una o varias aspas del abanico están dobladas. 4. El motor del abanico está defectuoso.	1. Revise la corriente de la salida energía Si el voltaje es correcto, revise si el cable de energía no tiene cortes y si la extensión no tiene cortes o grietas. 2. Asegúrese de que la caja no esté dañada. Asegúrese que no haya obstrucciones hacia el abanico. 3. Enderece las aspas dobladas para que se igualen al resto. 4. Reemplace el motor.
2. El calentador no despide calor.	1. No hay chispa al encender. 2. Separación de contacto inadecuada. 3. Electrodo malo.	1. Revise el cable del encendido. Vuélvalo a colocar o apriételo si está flojo. Revise el módulo de chispas. Reemplácelo si es necesario. 2. Establezca la distancia (véase las especificaciones para la distancia). 3. Reemplace la bujía.
3. El calentador se apaga mientras está en operación.	1. La temperatura interna muy alta provoca que el interruptor de límite detenga la operación. 2. La válvula de control está dañada. 3. Se acumularon polvo y residuos dentro del calentador	1. Si las salidas del calentador están restringidas, la temperatura interna aumenta mucho. Aleje el calentador de cualquier obstrucción. 2. Reemplace la válvula de control. 3. Limpie el interior del calentador.

Asegúrese siempre de seguir los procedimientos de mantenimiento adecuados, limpiando el calentador una vez por mes durante su uso regular y revise la separación de los contactos al menos en cada estación.

CALENTADOR DE PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN

DIAGRAMAS DE CABLEADO

PIEZO / MANUAL SPARK MODELS
MODÈLES À ÉTINCELLE PIÉZOÉLECTRIQUE / MANUELLE
MODELOS DE CHISPA MANUAL O PIEZOELÉCTRICA



If any original wiring supplied with the heater must be replaced, it must be type AWG 105°C wire or its equivalent, except as indicated.

Si vous devez faire remplacer les fils d'origine du radiateur, procurez-vous du fil AWG 105 Celsius ou l'équivalent, sauf indication contraire.

Si se proporciona cualquier cableado con el calentador se debe reemplazar, debe ser cable tipo AWG 105°C o su equivalente, excepto como se indica.

DIAGRAMAS DE CABLEADO

CONTINUOUS SPARK MODELS/MODÈLES À ÉTINCELLE CONTINUE
MODELOS DE CHISPA CONTINUA



If any original wiring supplied with the heater must be replaced,it must be type AWG 105°C wire or its equivalent, except as indicated.

Si vous devez faire remplacer les fils d'origine du radiateur, procurez-vous du fil AWG 105 Celsius ou l'équivalent, sauf indication contraire.

Si se proporciona cualquier cableado con el calentador se debe reemplazar, debe ser cable tipo AWG 105°C o su equivalente, excepto como se indica.

CALENTADOR DE PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Artículo No.	DESCRIPCIÓN	QTY	NÚMERO DE PIEZA			
			50 SERIE	60 SERIE	100 SERIE (EX. C/L)	125 SERIE (EX. C/L)
1	CARCASA EN SISTEMA	1	2304818	2304818	2304929	2304929
2	BOQUILLA	1	2304942	2325121	2304943	5030077
3	CUBIERTA DE PORTA-LLAMA	1	2304819	2325120	2304930	2325122
4	SOPORTE DEL INTERRUPTOR TÉRMICO	1	2304826	2304826	2304826	2315515
5	INTERRUPTOR TÉRMICO	1	2201563	2201599	2201373	2201373
6	TUERCA DE BOQUILLA	1	2304578	2304578	2304578	2304945
7	BUJÍA	1	2201375	2206033	2201392	2206034
8	TERMOPAR (1130/1474-425L)	1	2304885	2304885	2304885	2304885
9	SISTEMA DE TUBERÍA	1	2304830	2304830	2304946	2325138
10	CUBIERTA EXTERIOR - ANARANJADO	1	2305403	2305403	2304922	2304922
	CUBIERTA EXTERIOR - NEGRO	1	2315915	2315915	N/A	N/A
	CUBIERTA EXTERIOR - GRIS	1	2315956	2315956	2315916	2315916
	CUBIERTA EXTERIOR - AZUL	1	2315312	2315312	N/A	N/A
11	ENVOLTURA PARA CABLE (algunos modelos solamente)	2	N/A	N/A	2101423	2101423
12	SISTEMA DEL MANGO - NEGRO	1	2101447	2101447	2101447	2101447
	SISTEMA DEL MANGO - GRIS	1	2305426	2305426	2305426	2305426
12.1	TORNILLO - MANGO DELANTERO	1	2001355	2001355	2001355	2001355
12.2	TORNILLO - MANGO DELANTERO	1	2001077	2001077	2001077	2001077
12.3	TUERCA - HANDLE REAR	1	2000384	2000384	2000384	2000384
13	MOTOR DE SOPORTE	1	2304823	2304823	2304823	2304823
13.1	MONTAJE DEL MOTOR-PERNOS	2	2001332	2001332	2001332	2001332
13.2	MANGA	1	2304949	2304949	2304949	2304949
14	SISTEMA DE MOTOR	1	2305447	2304547	2304548	2304548
14.1	ABANICO DEL MOTOR	1	2304821	2304821	2304936	2304936
15	ABANICO DE SEGURIDAD - NEGRO	1	2304828	2304828	2304939	2304939
	ABANICO DE SEGURIDAD - GRIS	1	2305411	2305411	2305412	2305412
16	SOPORTE DE MOTOR	1	2304937	2304937	2304938	2304938
17	VÁLVULA - GAS	1	5050510 (K-890D-A6)	5051033 (K-890D-A6)	5050474 (K-890SL-A6(A))	5051036 (K-890D-A6 (A))
18	INTERRUPTOR DE PRESIÓN	1	N/A	N/A	2305976	2305976
19	SOPORTE DE LA VÁLVULA	1	2304624	2304624	2304624	2304624
20	ENSAMB. DE BASE - NEGRO	1	2304923	2304923	2304924	2304924
	ENSAMB. DE BASE - GRIS	1	2305405	2305405	N/A	N/A
21	SISTEMA DE CABLE GUÍA MPU	1	2101670	2101670	2101673	2101673
22	ENTRADA DEL CONECTOR	1	2304831	2304831	2304831	2304831
23	CAPACIDAD	1	2201372	2201372	2301390	2301390
24	BASE MÁS BAJA - NEGRO	1	2304925	2304925	2304926	2304926
	BASE MÁS BAJA - GRIS	1	2305407	2305407	N/A	N/A
25	PERILLA DE LA VÁLVULA DE GAS - NEGRO	1	2101451	2101451	2101451	2101451
	PERILLA DE LA VÁLVULA DE GAS - ANARANJADO	1	2305466	2305466	N/A	N/A
26	CONTROLADOR DE ALTURA - NEGRO	1	2304927	2304927	2304928	2304928
	CONTROLADOR DE ALTURA - GRIS	1	2305409	2305409	N/A	N/A
27	TORNILLODE CONTROLDEALTURA - NEGRO	1	2304510	2304510	2304510	2304510
	TORNILLODE CONTROLDEALTURA - ANARANJADO	1	2305467	2305467	N/A	N/A
28	SISTEMA DE CABLE GUÍA	1	2201371	2201371	2201371	2201371
29	MÓDULO DE CHISPA	1	2201391	2201391	2201391	2201391
30	SISTEMA PCB	1	2201369	2201369	2201369	2201369
31	CONJUNTO DE REGULADOR & MANGUERA -10pies (3mts)	1	5002614	5002614	5002758+5002721	5055539+5002721
	CONJUNTO DE REGULADOR & MANGUERA -10pies (3mts) con TIMÓN	1	5055533	5055533	5002769+5002721	5055540+5002721
	CONJUNTO DE REGULADOR & MANGUERA -15pies (4.6mts)	1	5055298	5055298	5002758+5055301	5055539+5055301
	CONJUNTO DE REGULADOR & MANGUERA -15pies (4.6mts) con TIMÓN	1	5055415	5055415	5002769+5055301	5055540+5055301

DESGLOSE ILUSTRADO DE PIEZAS DEL CALENTADOR A GAS PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN:

MODELOS: RMC-FA50/C/L
RMC-FA60/L/L-01
RMC-FA100/C/L
RMC-FA125/L/L-01



CALENTADOR DE PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Artículo No.	DESCRIPCIÓN	QTY	NÚMERO DE PIEZA	
			FA100L	FA125L
1	CARCASA EN SISTEMA	1	2304929	2304929
1.1	TORNILLO	5	2001355	2001355
2	BOQUILLA	1	2304943	2325123
3	CUBIERTA DE PORTA-LLAMA	1	2304930	2304930
3.1	TORNILLO	3	2001355	2001355
4	SOPORTE DEL INTERRUPTOR TÉRMICO	1	2304826	2304826
5	INTERRUPTOR TÉRMICO	1	2201373	2201373
5.1	TORNILLO	2	2001154	2001154
6	TUERCA DE BOQUILLA	1	2304578	2304578
7	BUJÍA	1	2201392	2206035
7.1	TORNILLO	1	2001355	2001355
8	TERMOPAR (1130/1474-425L)	1	2304885	2304885
8.1	TORNILLO	1	2001355	2001355
9	SISTEMA DE TUBERÍA	1	2304946	2325318
10	CUBIERTA EXTERIOR	1	2315916 (Negro)	2315916 (Negro)
11	MOTOR DE SOPORTE	1	2304823	2304823
11.1	PERNO	2	2001332	2001332
12	SISTEMA DE MOTOR	1	2304548	2304548
12.1	ABANICO DEL MOTOR	1	2304936	2304936
13	ABANICO DE SEGURIDAD	1	2304939	2304939
14	SOPORTE DE MOTOR	1	2304938	2304938
15	BASE DERECHA	1	2101665	2101665
15.1	TORNILLO	8	2001081	2001081
15.2	TORNILLO	2	2000659	2000659
16	INTERRUPTOR DE PRESIÓN	1	2305976	2305976
16.1	TORNILLO	1	2000375	2000375
16.2	TUERCA	1	2001145	2001145
17	CAPACIDAD	1	2201390	2201390
17.1	TORNILLO	1	2001425	2001425
18	ASAMBLEA de CABLE DE ALIMENTACION	1	2101673	2101673
19	BASE MÁS BAJA	1	2101666	2101666
20	ENTRADA DEL CONECTOR	1	2315446	2315446
21	SOPORTE DE LA VÁLVULA	1	2315444	2315444
21.1	TORNILLO	2	2001072	2001072
22	VÁLVULA	1	5050474	5051036
22.1	TORNILLO	2	2000356	2000356
23	BASE IZQUIERDA	1	2101664	2101664
23.1	TORNILLO	2	2000659	2000659
23.2	TORNILLO	4	2001081	2001081
24	PERILLA	1	2315926 (Negro)	2315926 (Negro)
25	ALTURA TORNILLO DE CONTROL	2	2315925 (Negro)	2315925 (Negro)
26	SOPORTE DE LA PATA	2	2101667	2101667
26.1	TORNILLO	12	2001081	2001081
27	PATA	1	2315403	2315403
27.1	TAPON PLASTICO	2	2101672	2101672
28	TUBO PLASTICO	1	2101052	2101052
29	SOPORTE DEL CABLE DE ENERGÍA	1	2315445	2315445
29.1	TORNILLO	2	2001355	2001355
30	MÓDULO DE CHISPA	1	2201391	2201391
31	SISTEMA DE CABLE GUÍA	1	2201371	2201371
32	AL TUBO	1	2305977	2305977
33	AL SOPORTE DE TUBO	1	2305461	2305461
33.1	TORNILLO	2	2001355	2001355
34	SISTEMA PCB	1	2201369	2201369
34.1	TORNILLO	1	2001355	2001355
35	ENVOLTURA PARA CABLE	2	2101423	2101423
35.1	TORNILLO	4	2001081	2001081
36	CONJUNTO DE REGULADOR & MANGUERA - 10pies (3mts)	1	5002769&5002721 (TYQ-6-LL38-00,10FT)	5055540&5002721 (TYQ-6-LL38-00,10FT)
	CONJUNTO DE REGULADOR & MANGUERA - 15pies (4.6mts)	1	02769&5055301 (TYQ-6-LL38-00,15FT)	5055540&5055301 (TYQ-6-LL38-00,15FT)

DESGLOSE ILUSTRADO DE PIEZAS DEL CALENTADOR A GAS PROPANO PARA CONSTRUCCIÓN:

MODELOS: RMC-FA100/L
RMC-FA125/L/L-01



ESTA PÁGINA INTENCIONALMENTE VACÍA

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA:

Esta garantía limitada es extendida al comprador original al detalle de este Calentador de Aire Forcado/ Convección/ Radiante y garantiza contra cualquier defecto en materiales y funcionamiento por un período de un (1) año desde la fecha de venta al detalle. GHP Group,Inc., como su opción, proporcionará ya sea el reemplazo de partes o la reparación de la unidad, cuando ésta sea propiamente devuelta al minorista al que le fue comprado o a uno de nuestros centros de servicio como lo indica GHP Group, Inc., por un período de un (1) ano siguiente a la fecha de compra al detalle. (Los costos de envío, mano de obra, etc. son responsabilidad d el comprador.)

DEBERES DEL PROPIETARIO"

Este aparato de calefacción debe ser operado de acuerdo a las instrucciones escritas proporcionadas con este calentador. Esta garantía no debe ser excusa para el dueño para mantener apropiadamente este calentador acorde con las instrucciones escritas proporcionadas con el mismo. El registro de un recibo de venta, un cheque o pago cancelado debe existir para verificar la fecha de compra y establecer el período de garantía. Debe mantener la caja original en cado de retorno de la unidad por medio de la garantía.

LO QUE NO ESTA CUBIERTO:

1. Daño que resulte del uso de combustible inapropiado
2. Daño causado por mal uso o uso contrario a lo especificado en el manual del usuario y los lineamientos de seguridad.
3. Daño causado por la falta de mantenimiento normal
4. Fusibles
5. Uso de partes o accesorios no estándares.
6. Daño causado en tránsito. Los gastos de transporte en las partes o calentadores cubiertos por la garantía hacia y desde la fábrica serán responsabilidad del propietario.

Esta garantía no implica ni asume ninguna responsabilidad de daños consecuentes que puedan resultar del uso, uso erróneo o de la falta de mantenimiento de rutina de este aparato de calefacción. Se cobrará una cuota de limpieza y el costo de partes por las fallas del aparato que resulten de la falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamos que no implican trabajo de mano de obra defectuosa o materiales. **EL INCUMPLIMIENTO EN REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUYENDO LIMPIEZA) HARÁ INVÁLIDA ESTA GARANTÍA.**

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES PROPORCIONADA AL COMPRADOR EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS Ó IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LAS GARANTÍAS DE PROMOCIÓN DE SALUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA REPARACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y ESTÁ GARANTIZADA EN LUGAR DE OTRAS REPARACIONES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA GHP GROUP, INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto tiempo dura una garantía implícita, por lo tanto la siguiente limitación podría no aplicar para usted. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, por lo tanto la siguiente limitación o exclusión podría no aplicar para usted.

LOS RECLAMOS SE MANEJARÁN COMO SIGUE:

1. Contacte a su vendedor al detalle y explíquele el problema.
2. Si el vendedor no puede resolver el problema, contacte a nuestro Departamento de Garantía al Consumidor detallando el modelo de calentador, el problema y prueba de la fecha de compra
3. Un representante lo contactará. NO DEVUELVA EL CALENTADOR A GHP GROUP, INC. a menos que se lo indique nuestro Representante. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y usted puede tener también otros derechos, los cuales varían de estado en estado.

PARA REGISTRAR LA GARANTÍA DE SU CALENTADOR, POR FAVOR LLENE COMPLETAMENTE ESTA TARJETA Y ENVÍELA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 14 DÍAS A LA FECHA DE COMPRA O REGÍSTRELA POR INTERNET EN www.ghpgroupinc.com.

NOMBRE: _____ TELÉFONO: ( ) _____ CORREO ELECTRÓNICO: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____ ESTADO: _____ CÓDIGO POSTAL: _____
MODELO: _____ # DE SERIE: _____ FECHA DE COMPRA: _____
VENDEDOR AL QUE SE LO COMPRO:_____TIPO DE TIENDA: _____
CIUDAD & ESTADO DONDE FUE COMPRADO: _____ PRECIO QUE PAGÓ: _____

Por favor tome un minuto para proporcionárnos su respuesta A Las Siguientes Preguntas:

¿Quién decidió primordialmente sobre esta compra? ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ 18-24 ☐ 25-39 ☐ 40-59 ☐ 60 en adelante
¿Propósito de Compra? _____
¿Tiene usted algún otro calentador portátil? ☐Sí ☐No ☐Si Sí, escríbalo _____Marca_____
¿Cómo pretende usar su nuevo calentador? ☐ En un lugar de Construcción ☐ Granja ☐ Bodega/Comercial
☐ Estacionamiento/Fuera del Edificio ☐ Otro
¿Cómo se enteró de este calentador? ☐ Por exposición en la tienda ☐ Anuncio de Periódico ☐ Anuncio de Revista ☐ Amigo/Familiar
☐ Comercial de Televisión ☐ Vendedor de la Tienda ☐ Otror _____
¿Qué lo hizo seleccionar este calentador? ☐ Estilo ☐ Tamaño/Transportabilidad ☐ Precio ☐ Paquete ☐ Marca ☐Otro _____
Usted: ☐ Tiene casa Propia ☐ Renta ¿Recomendaría usted este calentador a un amigo? ☐ Si ☐ No
Por favor díganos sus comentarios:_____

¡GRACIAS POR COMPLETAR ESTE FORMULARIO!
La Información será mantenida de manera confidencial.

REGISTRO DE GARANTÍA

IMPORTANTE: Lo invitamos a completar nuestro formulario de registro de garantía dentro de los siguientes 14 días a la fecha de compra. Usted también puede registrar su garantía en el internet en www.ghpgroupinc.com. Complete el número de serie. Conserve esta parte de la tarjeta como su comprobante.

GHP Group, Inc.
8280 Austin Ave.
Morton Grove, IL 60053-3207

Tel: (877) 447-4768
www.ghpgroupinc.com

¡GUARDE ESTA TARJETA!

Ponga una Estampa Postal Aquí

GHP Group, Inc.
8280 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053-3207

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

MANUEL DE L'USAGER ET INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

THERMOHEAT	**RMC-FA50/C/L**	**(30,000/50,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**
MODÈLE:	**RMC-FA60/L/L-01**	**(30,000/60,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**
	RMC-FA100/C/L	**(70,000/100,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**
	RMC-FA125/L/L-01	**(70,000/125,000 BTU/HR, FORCED - AIR)**

C US

CSA 2.14a-2007, ANSI Z83.7a-2007

GHP Group, Inc.
8280 Austin Ave.
Morton Grove, IL 60053-3207

MISES EN GARDE GÉNÉRALES

FLE NON-RESPECT DES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC CE RADIATEUR PEUT ENTRAÎNER LA MORT, DE GRAVES BLESSURES ET DES PERTES MATÉRIELLES OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT D'UN INCENDIE, D'UNE EXPLOSION, DE B R Û L U R E S , D ' A S P H Y X I E , D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE ET/OU D'UN CHOC ÉLECTRIQUE.

SEULES LES PERSONNES APTES À COMPRENDRE ET À SUIVRE LES INSTRUCTIONS DEVRAIENT SE SERVIR DE CE RADIATEUR OU LE RÉPARER.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU'INFORMATIONS CONCERNANT CE RADIATEUR, SOIT UNE NOTICE D'INSTRUCTIONS, UNE ÉTIQUETTE, ETC., PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC LE FABRICANT.

REMARQUE À L'INTENTION DU CLIENT :

Veuillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447 4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi, ou écrivez-nous à customerservice@ghpgroupinc.com

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

THERMOHEAT

TABLE DES MATIÈRES

Introduction et caractéristiques 3

• InIstructions de sûreté générales 4

• Caractéristiques du produit 4

• Déballage du radiateur 5-6

• Format et capacité des bouteilles de gaz propane 7

• Installation à la bouteille de gaz propane 8

• Remplissage de la bouteille de gaz propane 8

• Vérification de fuites et emplacement du radiateur 9

• Instructions d'allumage et d'arrêt . . . . . 9 - 10

• Vérification de l'allumage du radiateur et rangement 10

• Dépannage 10

• Diagrammes des câbles . . . . . 11 - 12

• Liste des pièces de rechange . . . . . 13 - 17

DÉTAIL ILLUSTRÉ DES PIÈCES D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE À GAZ PROPANE POUR LA CONSTRUCTION:

RMC-FA50/C/L / RMC-FA60/L/L-01 / RMC-FA100/C/L / RMC-FA125/L/L-01 14

RMC-FA100//L / RMC-FA125/L/L-01 16

• Garantie 18

AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE, DE BRÛLURES, 'INHALATION ET D'EXPLOSION. GARDER LES COMBUSTIBLES SOLIDES, TELS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, LE PAPIER ET LE CARTON, À BONNE DISTANCE DE CE RADIATEUR, COMME IL EST RECOMMANDÉ DANS LES INSTRUCTIONS.
NE JAMAIS UTILISER CET APPAREIL DANS DES ENDROITS QUI CONTIENNENT OU POURRAIENT CONTENIR DES COMBUSTIBLES VOLATILES OU EN SUSPENSION DANS L'AIR TELS L'ESSENCE, LES SOLVANTS, LES DILUANTS POUR PEINTURE, LES PARTICULES DE POUSSIÈRES OU DES PRODUITS CHIMIQUES INCONNUS.

CALIFORNIE PROPOSITION 65 AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, un produit chimique connu dans l'état de Californie comme causant des malformations congénitales ou d'autres anomalies de la reproduction.
Se laver les mains après toute manipulation.

AVERTISSEMENT!:NE PAS UTILISER DANS UNE MAISON OU UN VÉHICULE DE CAMPING.

GHP Group, Inc.
8280 Austin Ave.,Morton Grove, IL 60053-3207
Tel: (877) 447-4768 Web: www.ghpgroupinc.com

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE À AIR FORCÉ DYNA-GLO

L'appareil de chauffage est conçu et approuvé pour être utilisé comme radiateur de construction en vertu de la norme Z83.7a, CSA 2.14a.
Il est difficile de prévoir toutes les utilisations qui peuvent être faites de ce radiateur. **VEUILLEZ CONSULTER LES AUTORITÉS LOCALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS AU SUJET DES APPLICATIONS POSSIBLES.**

D'autres normes régissent l'utilisation de gaz de combustion et de produits de chauffage utilisés pour des applications particulières. Veuillez consulter les autorités locales à ce sujet.

IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT CE MANUEL DE L'UTILISATEUR AVANT DE VOUS SERVIR DU RADIATEUR OU DE LE FAIRE FONCTIONNER. UN USAGE ABUSIF DE CE RADIATEUR PEUT CAUSER UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU UN EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Cet appareil est un radiateur de construction à air forcé par action directe du feu pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est conçu principalement pour le chauffage temporaire de bâtiments en construction ou en réparation. Tous les produits de combustion générés par le radiateur pénètrent dans l'appareil de chauffage et sont relâchés dans la zone chauffée. Bien que cet appareil de chauffage fonctionne avec une efficacité de combustion minimale d'environ 98 %, il produit quand même une petite quantité de monoxyde de carbone. Les humains peuvent tolérer de petites quantités de monoxyde de carbone pendant de courtes périodes. Le monoxyde de carbone peut s'accumuler dans un espace chauffé et une ventilation inadéquate peut entraîner un empoisonnement ou la mort.

⚠AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser avec un réseau de gaines.

CARACTÉRISTIQUES

N° de modèle		RMC-FA50/C/L	RMC-FA60/L/L-01	RMC-FA100/C/L	RMC-FA125/L/L-01
Débit calorifique		30,000 BTU/hr 50,000 BTU/hr	30,000 BTU/hr 60,000 BTU/hr	70,000 BTU/hr 100,000 BTU/hr	70,000 BTU/hr 125,000 BTU/hr
Type de gaz		Propane	Propane	Propane	Propane
Pression d'alimentation en gaz au régulateur maximum		Pression de cylindre	Pression de cylindre	Pression de cylindre	Pression de cylindre
Minimum (dans le but d'ajuster l'entrée)		5psig	5psig	5psig	5psig
Pression d'admission		11 po W.C	11 po W.C	11 po W.C	11 po W.C
Consommation de gaz		0,63 kg/hr 1,04 kg/hr	0,64 kg/hr 1,27 kg/hr	1,5 kg/hr 2,09 kg/hr	1,50 kg/hr 2,63 kg/hr
Puissance absorbée		120V, 60Hz, 1Ø	120V, 60Hz, 1Ø	120V, 60Hz, 1Ø	120V, 60Hz, 1Ø
Ampérage	Charge	0.65amps	0.65amps	0.7amps	0.7amps
Ventilateur	Décharge Charge	3570rpm 3300rpm	3570rpm 3300rpm	3580rpm 3300rpm	3580rpm 3300rpm
Allumage		Étincelle Continue	Étincelle Continue	Étincelle Continue	Étincelle Continue
Éclateur		0.16" (4mm)	0.16" (4mm)	0.16" (4mm)	0.16" (4mm)
Dimension (longueur x largeur x hauteur)		19.3po x8.3po x15.2po (490x211x386)mm	19.3po x8.3po x15.2po (490x211x386)mm	25.6po x12.7po x15.6po (650x323x396)mm 25.6po x 11.8po x16.1po (650x300x409)mm	25.6po x12.7po x15.6po (650x323x396)mm 25.6po x 11.8po x16.1po (650x300x409)mm

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Les accidents sont toujours tragiques, surtout parce que bon nombre d'entre eux pourraient être évités avec un peu d'attention et de jugement. Il existe quelques bonnes pratiques de base que vous devez suivre pour une utilisation sécuritaire de votre radiateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Surveillez attentivement les enfants lorsqu'ils se trouvent dans la zone chauffée.
- Maintenez toujours un dégagement adéquat entre l'appareil de chauffage et des matériaux combustibles. Distance minimale des sources de combustible : côté – 61 cm (24 po); haut – 92 cm (36 po); devant – 183 cm (72 po). Ne doit pas être installé sur un plancher inflammable.
- Le radiateur doit être placé sur une surface stable et de niveau.
- Ne placez jamais quoi que ce soit, y compris des vêtements ou d'autres objets inflammables, sur l'appareil de chauffage.
- Assurez-vous que l'espace autour de l'appareil est propre et ne contient pas de matériaux combustibles, d'essence, de diluant à peinture et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
- Ne modifiez pas le radiateur et ne faites pas fonctionner un radiateur qui a été modifié.
- Lorsque l'appareil fonctionne, maintenez en tout temps un dégagement suffisant pour permettre l'accès à l'appareil et l'alimentation en air pour la combustion et la ventilation.
- L'entretien et les réparations doivent être effectués par une personne qualifiée. Le radiateur devrait être inspecté avant chaque utilisation et au moins une fois par année par une personne qualifiée. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. Ne réparez pas le radiateur pendant qu'il est chaud ou en marche.
- Ne branchez jamais un radiateur à une source d'alimentation en gaz non réglementée.
- Le radiateur est expédié de l'usine pour une utilisation au gaz de pétrole liquéfié (propane). Ce radiateur ne doit être utilisé qu'avec du gaz propane; ne pas convertir le radiateur à tout autre gaz. L'installation doit être conforme aux codes locaux. En l'absence de tels codes, elle doit être conforme à la Norme pour l'entreposage et la manipulation des gaz de pétrole liquéfié ANSI/NFPA 58 et au Code d'installation du gaz naturel CSA B149.1.
- La pression minimale et la pression maximale d'admission vers le régulateur depuis le réservoir de gaz équivalent respectivement à 5 lb/po² et à la pression du réservoir. Utilisez uniquement l'ensemble régulateur et tuyau fourni avec le radiateur. Inspectez l'ensemble régulateur et tuyau fourni avant chaque utilisation du radiateur. En cas d'usure ou d'abrasion excessive, ou si le tuyau est coupé, remplacez l'ensemble régulateur et tuyau par un ensemble figurant sur la liste des pièces avant d'utiliser ce radiateur.
- Les connexions d'alimentation en gaz doivent être vérifiées à l'aide d'une solution 50/50 de détergent à vaisselle liquide; n'utilisez jamais une flamme pour vérifier les fuites de gaz.
- La connexion électrique et la mise à la terre doivent être conformes au Code national de l'électricité, à la norme ANSI/NFPA 70 ou, au Canada, à la norme CSA C22.1 du Code canadien de l'électricité, partie 1. Utilisez uniquement une prise à trois (3) broches convenablement mise à la terre
- Ne restreignez pas l'entrée ou la sortie d'air par quelque moyen que ce soit. Le flux d'air de combustion et de ventilation ne doit pas être entravé.
- La buse de sortie des radiateurs à air forcé ne doit pas faire face à une bouteille de gaz propane ou à tout autre contenant de gaz à moins de 6 m (20 pi) de tels contenants. Le radiateur doit également être situé à au moins 1,83 m (6 pi) de tout contenant de gaz propane (la réglementation au Canada établit cette distance à 3 m (10 pi).
- Le système d'alimentation de la bouteille de propane doit être organisé pour permettre un retrait de vapeur de la bouteille en fonctionnement.

AVERTISSEMENT: Le moteur et le ventilateur doivent être en marche avant l'allumage, pendant le fonctionnement de l'appareil et à l'arrêt, afin de prévenir une extinction accidentelle qui pourrait causer des blessures ou entraîner des dommages matériels.

PRODUCT FEATURES

- Portable, stable et entièrement assemblé
- Système d'arrêt de sécurité sûr à 100 %
- Résistant au vent et protégé contre la pluie
- Débit calorifique réglable
- L'allumage par étincelle continu ou l'allumage par étincelle piézoélectrique

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

DÉBALLAGE

1. Retirez l'appareil de chauffage de la boîte.
2. Retirez tout emballage de protection appliqué au radiateur pour l'expédition.
3. Conservez les cartons et matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'appareil soit mis en marche et que son bon état de fonctionnement soit constaté.
4. Vérifiez que le radiateur n'a pas été endommagé durant le transport. Si le radiateur présente des dommages externes ou internes, informez-en immédiatement le détaillant ou le distributeur où vous l'avez acheté.

Instructions d'assemblage de composants et de RMC-FAIOOC/L and RMC-FA125L/L-01

Outil nécessaire pour l'assemblage:
tournevis Phillips tête réglable
et wrench.

1. Assemblez la jambe :

Pièces nécessaires: Leg 1 pc

Placez l'appareil de chauffage comme le montre, insérez la jambe dans les trous de la base, puis à ajuster les taille.



2. Assemblez le Hauteur contrôle de vis :

Pièces obligatoires:
Hauteur contrôle vis 2 pièces

Tournez la vis de contrôle Hauteur direction des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Tourne la vis de contrôle de la hauteur dans le sens antihoraire pour le déverrouiller.



écluse, direction droite

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

RMC-FAIOOC/L
RMC-FA125L/L-01

3. Assemblage de la Cord Wrap Attachements:

Pièces obligatoires: Screw ST3.5x10,
(4 pièces dans le sac d'accessoires),
Enroulez le cordon et la pièce jointe 2pcs

Placez le cordon de fixation, comme indiqué, puis utiliser tournevis Phillips pour serrer les vis et fixer le cordon de fixation.



---

4. réglementer et de tuyaux conexión:

Voir la figure sur la droite. Connecter le tuyau solidement à l'appareil de chauffage utilisant une clé à molette. S'il vous plaît se référer également à la page 8 dans le manuel.



RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

*INFORMATION SUR LA TAILLE * CAPACITÉ DES BONBONNES DE GAZ PROPANE*

Le tableau ci-dessous indique le nombre et le format des bouteilles de gaz propane nécessaires pour faire fonctionner ce radiateur. *À des températures inférieures, une quantité moindre de gaz est dégagée.Par temps froid, vous pourriez avoir besoin de deux bouteilles (ou plus) de 45 kilos (100 livres) ou d'une plus grosse bouteille. (Voir la liste des pièces de votre modèle de radiateur pour obtenir l'ensemble régulateur spécifié.)

Température (°C – °F) de la bouteille.	Nombre de bouteilles	
	50,000-60,000 BTU/h	100,000 - 125,000 BTU/h
Above 32°F	1 - 9 kg (20 lb)	2 - 45 kg (100lb)
0 °C (32 °F)	1 - 9 kg (20 lb)	2 - 45 kg (100lb)
-7 °C (20 °F)	1 - 9 kg (20 lb)	3 - 45 kg (100lb)
-12 °C (10 °F)	1 - 9 kg (20 lb)	3 - 45 kg (100lb)
-23 °C (-10 °F)	2 - 9 kg (20 lb)	Utilisez un réservoir plus grand
-29 °C (-20 °F)	1 - 45 kg (100 lb)	Utilisez un réservoir plus grand

La bouteille de gaz propane (pétrole liquéfié) doit également être dotée de l'équipement suivant

- Un collier pour protéger la valve de gaz propane.
- Une soupape d'arrêt à l'extrémité de la sortie de la valve de gaz propane, tel que spécifié par l'American National Standards for Compressed Gas Cylinder Valve Inlet and Inlet Connections.
- Une soupape de sécurité ayant des communications directes avec l'espace de vapeur de la bouteille.
- Un dispositif de retrait de vapeur.

Le régulateur de pression du gaz propane (pétrole liquéfié) et l'ensemble tuyau fournis avec ce radiateur doivent être utilisés sans modification.

L'ensemble tuyau doit être inspecté visuellement avant chaque utilisation du radiateur. Si vous constatez de l'usure ou de l'abrasion excessive, ou si le tuyau est coupé, vous devez remplacer l'ensemble tuyau avant d'utiliser le radiateur. L'ensemble tuyau de remplacement doit être celui qui est spécifié par le fabricant.

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

INSTALLATION À LA BOUTEILLE DE GAZ PROPANE

IMPORTANT: Vous devez utiliser une bouteille de gaz propane (pétrole liquéfié) qui est compatible avec le dispositif de raccord fourni avec le tuvau et le régulateur..


Vanne d'alimentation en propane pétrole liquéfié).
Régulateur
Tuyau menant au radiateur
Raccords de l'alimentation en gaz
Bouteille de propane (pétrole liquéfié)

FIGURE 1



FIGURE 2

1. Munissez-vous du système d'alimentation de gaz propane (pétrole liquéfié) – (voir page 7).
2. Connectez le raccord de l'alimentation en gaz de l'ensemble régulateur et tuyau à la bouteille de propane (pétrole liquéfié). Vissez les raccords dans le sens antihoraire en suivant le filetage sur la bouteille. Serrez fermement à l'aide d'une clé. Quelques modèles est doté d'un volant de manoeuvre qui peut être utilisé pour serrer le raccord. Ce volant de manoeuvre peut être glissé hors de l'écrou de manière à permettre également l'utilisation d'une clé pour resserrer le raccord. **IMPORTANT**: Placez le régulateur de manière à ce que le tuyau qui part du régulateur soit en position horizontale (voir figure 1).
3. Ouvrez lentement la vanne d'alimentation de propane (pétrole liquéfié) de la bouteille. REMARQUE : Si la vanne n'est pas ouverte lentement, le dispositif d'excès de débit dans le régulateur peut interrompre l'alimentation en gaz. Si cela se produit, fermez la vanne d'alimentation de propane (pétrole liquéfié), attendre une minute (ou jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre) et ouvrez-la à nouveau lentement.
4. Ouvrez lentement la vanne d'alimentation de propane (pétrole liquéfié) de la bouteille. REMARQUE : Si la vanne n'est pas ouverte lentement, le dispositif d'excès de débit dans le régulateur peut interrompre l'alimentation en gaz. Si cela se produit, fermez la vanne d'alimentation de propane (pétrole liquéfié), attendre une minute (ou jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre) et ouvrez-la à nouveau lentement.
5. Vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite. Appliquez un mélange 50/50 de détergent à vaisselle liquide et d'eau sur les connexions. Si des bulles se forment, cela signifie qu'il y a une fuite que vous devez réparer.
6. Fermez la vanne d'alimentation de propane (pétrole liquéfié) avant de tenter de réparer la connexion.

⚠ AVERTISSEMENT: PLe nettoyage et le remplissage des bouteilles de gaz de propane (pétrole liquéfié) doivent être effectués par des personnes ayant reçu une formation sur les marches à suivre pour les gaz à pétrole liquéfiés en vigueur dans l'industrie du gaz. Le non-respect de ces instructions peut entrainer une explosion, un incendie, des blessures graves ou la mort.

REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE DE GAZ PROPANE

REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE DE GAZ PROPANE

- Placez la valve du robinet de gaz du radiateur et celle de la bouteille de gaz propane à la position d'arrêt (OFF).
- La vanne du réservoir de propane équipée de l'ancienne installation possède un FILETAGE RENVERSÉ. Tournez le raccord POL dans le SENS ANTIHORAIRE pour le desserrer. Protégez le raccord POL lorsqu'il est déconnecté du réservoir.
- Faites remplir la bouteille par un fournisseur de gaz propane local.
- Fixez en place le réservoir rempli de propane et connectez le raccord POL au raccord du réservoir en tournant dans le SENS ANTIHORAIRE.
- La valve du robinet de gaz du radiateur étant toujours en position d'arrêt (OFF), ouvrez la vanne (ON) de la bouteille et vérifiez s'il y a des fuites de solution savonneuse.

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

SÉCURITÉ RELATIVE AU PROPANE

Le propane est sécuritaire lorsqu'il est manipulé correctement. Une manipulation négligente du réservoir de gaz propane peut entraîner un incendie et (ou) une explosion. Par conséquent :

- Gardez toujours le réservoir (la bouteille), solidement fixé en position verticale.
- Évitez de pencher le réservoir sur le côté lorsqu'il est connecté à un régulateur, car cela pourrait endommager la membrane du régulateur.
- Manipulez les vannes avec soin.
- Ne branchez jamais un réservoir de gaz propane non réglementé à un radiateur de construction.
- Ne soumettez pas le réservoir de propane à une chaleur excessive.
- Refermez bien le robinet d'arrêt du gaz sur le réservoir de propane après chaque utilisation.
- Le raccord POL doit être protégé lorsqu'il est déconnecté du réservoir de gaz propane.
- Ne rangez jamais un réservoir de gaz propane à l'intérieur d'un immeuble ou à proximité de tout appareil de combustion de gaz.

LE RÉSERVOIR DÉCONNECTÉ NE DOIT JAMAIS ÊTRE ENTREPOSÉ DANS UN IMMEUBLE, UN GARAGE NI TOUT AUTRE ESPACE CLOS.

VÉRIFICATION DE FUITES

Vérifiez tous les branchements de gaz à l'aide d'une solution savonneuse pour vous assurer qu'ils sont serrés et étanches.

- L'installation de votre radiateur doit être conforme aux codes locaux et (ou) au code de l'utilisation du gaz. En l'absence de tels codes, elle doit être conforme à la Norme pour l'entreposage et la manipulation des gaz de pétrole liquéfié ANSI/NFPA 58 et au Code d'installation du gaz naturel CSA B149.1.
- Distance minimale d'une construction combustible : En tout temps, les distances suivantes doivent être espectées : côté – 61 cm (24 po); haut – 92 cm (36 po); devant – 183 cm (72 po); Plancher - combustible
- L'ensemble tuyau doit être inspecté visuellement avant chaque utilisation du radiateur. Si vous constatez de l'usure ou de l'abrasion excessive, ou si le tuyau est coupé, vous devez remplacer l'ensemble tuyau avant d'utiliser le radiateur.
- L'ensemble tuyau de remplacement doit être celui qui est spécifié par le fabricant (Se référer à la Liste des pièces).

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

AVERTISSEMENT: Le moteur et le ventilateur doivent être en marche avant l'allumage, pendant le fonctionnement de l'appareil et à l'arrêt, afin de prévenir une extinction accidentelle qui pourrait causer des blessures ou entraîner des dommages matériels.damage.

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise monophasée mise à la terre à trois (3) broches de 120 V, 60Hz.
2. Tournez la valve du robinet de gaz dans le sens horaire jusqu'à la position d'arrêt (OFF).
3. Attendez cinq (5) minutes pour laisser évacuer tout le gaz. Essayez ensuite de détecter toute odeur de gaz. Si aucune odeur n'est détectée, passez à la prochaine étape.
4. Ouvrir l'alimentation en gaz en tournant le robinet de réservoir dans le sens antihoraire jusqu'à la position de marche (ON) .
5. Appuyez sur le bouton de commande du gaz, puis tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à la position «LOW/IGN ». Cela allumera le brûleur. Si nécessaire, appuyez sur bouton de commande jusqu'à ce que le brûleur s'allume et maintenez le bouton enfoncé en le faisant passer de la position d'arrêt (OFF) à la position « LOW/IGN », sur les modèles à allumage par étincelle piézoélectrique.
6. Maintenez le bouton de la vanne enfoncé pendant au moins 30 secondes après l'allumage du brûleur. Relâchez le bouton après 30 secondes
7. Si le brûleur ne demeure pas allumé, recommencez les étapes de l'allumage.
8. Lorsque le brûleur est allumé, tournez la valve du robinet de gaz dans le sens antihoraire jusqu'au réglage souhaité.

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

DIRECTIVES D'ARRÊT

AVERTISSEMENT: Le moteur et le ventilateur doivent être en marche avant l'allumage, pendant le fonctionnement de l'appareil et à l'arrêt, afin de prévenir une extinction accidentelle qui pourrait causer des blessures ou entraîner des dommages matériels.
Tournez le bouton de commande du gaz dans le sens horaire jusqu'à la position d'arrêt (OFF).
Fermez l'alimentation en gaz (OFF) de la bouteille de propane en tournant le bouton dans le sens horaire.
Débranchez le radiateur lorsque celui-ci s'est refroidi et qu'il est à la température de la pièce.

VÉRIFIEZ L'ALLUMAGE DU RADIATEUR

Pour vérifier l'allumage de votre radiateur de construction, suivez les instructions d'allumage applicables au système de commande de gaz utilisé. Vérifiez les fuites de toutes les connexions de gaz à l'aide d'une solution savonneuse. Des bulles de savon indiquent une fuite de gaz. N'utilisez PAS d'allumette ni de flamme pour vérifier les fuites de gaz.

RANGEMENT

Ne rangez jamais un réservoir de gaz propane à l'intérieur d'un immeuble ou à proximité de tout appareil de combustion de gaz ou de pétrole. Lorsque la bouteille de propane n'est pas déconnectée du radiateur de construction, la bouteille et le radiateur doivent être rangés à l'extérieur dans un endroit bien ventilé et hors de portée des enfants. Si, pour quelque raison que ce soit, le radiateur doit être entreposé à l'intérieur, la bouteille doit être déconnectée et rangée à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, hors de portée des enfants, conformément à la Norme pour l'entreposage et la manipulation des gaz de pétrole liquéfié ANSI/NFPA 58 et au Code d'installation du gaz naturel CSA B149.1. La soupape en plastique fournie avec votre bouteille doit être solidement installée lorsque la bouteille est déconnectée du radiateur.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Mettez l'appareil hors tension, laissez le radiateur refroidir complètement et déconnectez le tuyau de propane avant d'effectuer tout entretien. Débranchez l'appareil de la prise de 120 V.
2. Maintenez l'appareil propre et gardez l'intérieur du logement de la torpille libre de tout débris.
3. Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié au moins une fois par année, de préférence avant la saison de chauffage.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	MESURE CORRECTIVE
1. Le ventilateur ne s'allume pas lorsque la connexion électrique est faite.	1. Il n'y a pas d'électricité. 2. Une pale du ventilateur touche une partie interne de son logement dans le radiateur. 3. La ou les pales sont pliées. 4. Le moteur du ventilateur est défectueux.	1. Vérifiez qu'il y a du courant dans la prise électrique. Si la tension est correcte, vérifiez que le cordon d'alimentation et la rallonge ne sont pas coupés ou endommagés. 2. Assurez-vous que le logement du ventilateur n'est pas endommagé. Assurez-vous que rien ne fait obstacle au ventilateur. 3. Redressez la ou les pales pour qu'elles correspondent aux autres. 4. Remplacez le moteur.
2. Le radiateur ne s'allume pas.	1. Il n'y a pas d'étincelle à l'allumage. 2. L'éclateur est inadéquat. 3. Il y a une mauvaise électrode.	1. Vérifiez le fil d'allumage. Fixez à nouveau ou resserrez le fil s'il est lâche. Vérifiez le module à étincelles. Remplacez-le si nécessaire. 2. Placez la distance (voir les caractéristiques pour la distance). 3. Remplacez la bougie d'allumage.
3. Le radiateur s'arrête pendant qu'il est en marche	1. Une température interne trop élevée amène le disjoncteur à interrompre le fonctionnement. 2. La valve de commande est endommagée. 3. De la poussière ou des débris sont accumulés à l'intérieur du radiateur.	1. Si les sorties des radiateurs sont restreintes, la température interne devient trop élevée. Déplacez le radiateur loin de toute source d'obstruction. 2. Remplacez la vanne de commande. 3. Nettoyez l'intérieur du radiateur.

Assurez-vous de toujours suivre les procédures d'entretien en nettoyant le radiateur une fois par mois au cours d'une utilisation régulière; vérifiez la bougie de l'éclateur au moins une fois par saison.

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

DIAGRAMMES DES CÂBLES

PIEZO / MANUAL SPARK MODELS
MODÈLES À ÉTINCELLE PIÉZOÉLECTRIQUE / MANUELLE
MODELOS DE CHISPA MANUAL O PIEZOELÉCTRICA



If any original wiring supplied with the heater must be replaced, it must be type AWG 105°C wire or its equivalent, except as indicated.

Si vous devez faire remplacer les fils d'origine du radiateur, procurez-vous du fil AWG 105 Celsius ou l'équivalent, sauf indication contraire.

Si se proporciona cualquier cableado con el calentador se debe reemplazar, debe ser cable tipo AWG 105°C o su equivalente, excepto como se indica.

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

DIAGRAMMES DES CÂBLES



If any original wiring supplied with the heater must be replaced,it must be type AWG 105°C wire or its equivalent, except as indicated.

Si vous devez faire remplacer les fils d'origine du radiateur, procurez-vous du fil AWG 105 Celsius ou l'équivalent, sauf indication contraire.

Si se proporciona cualquier cableado con el calentador se debe reemplazar, debe ser cable tipo AWG 105°C o su equivalente, excepto como se indica.

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Article No.	DESCRIPTION	QTE	NUMERO DE PIECE			NUMERO DE PIECE
			50 SÉRIES	60 SÉRIES	100 SÉRIES (EX. C/L)	125 SÉRIES (EX. C/L)
1	BOÎTIER	1	2304818	2304818	2304929	2304929
2	BUSE	1	2304942	2325121	2304943	5030077
3	BOUCHON DE PORTE-FLAMME	1	2304819	2325120	2304930	2325122
4	SUPPORT DE THERMOCONTACTEUR	1	2304826	2304826	2304826	2315515
5	THERMOCONTACTEUR	1	2201563	2201599	2201373	2201373
6	ÉCROU DE BUSE	1	2304578	2304578	2304578	2304945
7	ENSEMBLE BOUGIE D'ALLUMAGE	1	2201375	2206033	2201392	2206034
8	ENSEMBLE THERMOCOUPLE (1130/1474-425L)	1	2304885	2304885	2304885	2304885
9	GAZ ENSEMBLE DE TUBE	1	2304830	2304830	2304946	2325138
10	ENVELOPPE EXTÉRIEURE - ORANGE	1	2305403	2305403	2304922	2304922
	ENVELOPPE EXTÉRIEURE - NOIR	1	2315915	2315915	N/A	N/A
	ENVELOPPE EXTÉRIEURE - GRIS	1	2315956	2315956	2315916	2315916
	ENVELOPPE EXTÉRIEURE - BLEU	1	2315312	2315312	N/A	N/A
11	ENROULEMENT DE CORDE (certains modèles seulement)	2	N/A	N/A	2101423	2101423
12	ENSEMBLE POIGNÉE - NOIR	1	2101447	2101447	2101447	2101447
	ENSEMBLE POIGNÉE - GRIS	1	2305426	2305426	2305426	2305426
12.1	VIS - FRONT DE LA POIGNÉE	1	2001355	2001355	2001355	2001355
12.2	VIS - FRONT DE LA POIGNÉE	1	2001077	2001077	2001077	2001077
12.3	ÉCROU - POIGNÉE ARRIÉRE	1	2000384	2000384	2000384	2000384
13	SUPPORT DE MOTEUR	1	2304823	2304823	2304823	2304823
13.1	MONTAGE DU MOTEUR-BOULON	2	2001332	2001332	2001332	2001332
13.2	DOUILLE	1	2304949	2304949	2304949	2304949
14	MOTEUR	1	2305447	2304547	2304548	2304548
14.1	VENTILATEUR DU MOTEUR	1	2304821	2304821	2304936	2304936
15	GARDE DU VENTILATEUR - NOIR	1	2304828	2304828	2304939	2304939
	GARDE DU VENTILATEUR - GRIS	1	2305411	2305411	2305412	2305412
16	CONSOLE DE MOTEUR	1	2304937	2304937	2304938	2304938
17	VALVE - GAZ	1	5050510 (K-890D-A6)	5051033 (K-890D-A6)	5050474 (K-890SL-A6(A))	5051036 (K-890D-A6 (A))
18	INTERRUPTEUR DE PRESSION	1	N/A	N/A	2305976	2305976
19	SUPPORT DE VALVE	1	2304624	2304624	2304624	2304624
20	BASE - NOIR	1	2304923	2304923	2304924	2304924
	BASE - GRIS	1	2305405	2305405	N/A	N/A
21	CORDON ÉLECTRIQUE	1	2101670	2101670	2101673	2101673
22	ENTRÉE DU CONNECTEUR	1	2304831	2304831	2304831	2304831
23	CAPACITÉ	1	2201372	2201372	2301390	2301390
24	BASE INFÉRIEURE -NOIR	1	2304925	2304925	2304926	2304926
	BASE INFÉRIEURE - GRIS	1	2305407	2305407	N/A	N/A
25	BOUTON DE LA VANNE À GAZ - NOIR	1	2101451	2101451	2101451	2101451
	BOUTON DE LA VANNE À GAZ - ORANGE	1	2305466	2305466	N/A	N/A
26	RÉGULATEUR DE HAUTEUR - NOIR	1	2304927	2304927	2304928	2304928
	RÉGULATEUR DE HAUTEUR - GRIS	1	2305409	2305409	N/A	N/A
27	VIS DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR - NOIR	1	2304510	2304510	2304510	2304510
	VIS DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR - ORANGE	1	2305467	2305467	N/A	N/A
28	ENSEMBLE FIL DE CONNEXION	1	2201371	2201371	2201371	2201371
29	MODULE À ÉTINCELLES	1	2201391	2201391	2201391	2201391
30	ENSEMBLE CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS	1	2201369	2201369	2201369	2201369
31	ENSEMBLE RÉGULATEUR ET TUYAU - 10pieds (3mts)	1	5002614	5002614	5002758+5002721	5055539+5002721
	ENSEMBLE RÉGULATEUR ET TUYAU - 10pieds (3mts) avec VOLANT	1	5055533	5055533	5002769+5002721	5055540+5002721
	ENSEMBLE RÉGULATEUR ET TUYAU - 15pieds (4.6mts)	1	5055298	5055298	5002758+5055301	5055539+5055301
	ENSEMBLE RÉGULATEUR ET TUYAU - 15pieds (4.6mts) avec VOLANT	1	5055415	5055415	5002769+5055301	5055540+5055301

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

DÉTAIL ILLUSTRÉ DES PIÈCES D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE À GAZ PROPANE POUR LA CONSTRUCTION

MODÈLE: **RMC-FA50/C/L**
RMC-FA60/L/L-01
RMC-FA100/C/L
RMC-FA125/L/L-01



RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Article No.	DESCRIPTION	QTE	NUMERO DE PIECE	
			FA100L	FA125L
1	BOÎTIER	1	2304929	2304929
1.1	VIS	5	2001355	2001355
2	BUSE	1	2304943	2325123
3	BOUCHON DE PORTE-FLAMME	1	2304930	2304930
3.1	SCREW	3	2001355	2001355
4	SUPPORT DE THERMOCONTACTEUR	1	2304826	2304826
5	THERMOCONTACTEUR	1	2201373	2201373
5.1	VIS	2	2001154	2001154
6	ÉCROU DE BUSE	1	2304578	2304578
7	ENSEMBLE BOUGIE D'ALLUMAGE	1	2201392	2206035
7.1	VIS	1	2001355	2001355
8	ENSEMBLE THERMOCOUPLE (1130/1474-425L)	1	2304885	2304885
8.1	VIS	1	2001355	2001355
9	ENSEMBLE DE TUBE	1	2304946	2325318
10	ENVELOPPE EXTÉRIEURE	1	2315916 (Noir)	2315916 (Noir)
11	SUPPORT DE MOTEUR	1	2304823	2304823
11.1	BOULON	2	2001332	2001332
12	MOTEUR	1	2304548	2304548
12.1	VENTILATEUR DU MOTEUR	1	2304936	2304936
13	GARDE DU VENTILATEUR	1	2304939	2304939
14	CONSOLE DE MOTEUR	1	2304938	2304938
15	CÔTÉ DROIT DE LA BASE	1	2101665	2101665
15.1	VIS	8	2001081	2001081
15.2	VIS	2	2000659	2000659
16	INTERRUPTEUR DE PRESSION	1	2305976	2305976
16.1	VIS	1	2000375	2000375
16.2	ÉCROU	1	2001145	2001145
17	CAPACITÉ	1	2201390	2201390
17.1	VIS	1	2001425	2001425
18	CORDON ÉLECTRIQUE	1	2101673	2101673
19	BASE INFÉRIEURE	1	2101666	2101666
20	ENTRÉE DU CONNECTEUR	1	2315446	2315446
21	SUPPORT DE VALVE	1	2315444	2315444
21.1	VIS	2	2001072	2001072
22	VALVE	1	5050474	5051036
22.1	VIS	2	2000356	2000356
23	CÔTÉ GAUCHE DE LA BASE	1	2101664	2101664
23.1	VIS	2	2000659	2000659
23.2	VIS	4	2001081	2001081
24	BOUTON	1	2315926 (Noir)	2315926 (Noir)
25	VIS DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	2	2315925 (Noir)	2315925 (Noir)
26	JAMBE DE SOUTIEN	2	2101667	2101667
26.1	VIS	12	2001081	2001081
27	JAMBE	1	2315403	2315403
27.1	BOUCHON EN PLASTIQUE	2	2101672	2101672
28	TUBE EN PLASTIQUE	1	2101052	2101052
29	SUPPORT DE CORDON ÉLECTRIQUE	1	2315445	2315445
29.1	VIS	2	2001355	2001355
30	MODULE À ÉTINCELLES	1	2201391	2201391
31	ENSEMBLE FIL DE CONNEXION	1	2201371	2201371
32	AL TUBE	1	2305977	2305977
33	SUPPORT DE AL TUBE	1	2305461	2305461
33.1	VIS	2	2001355	2001355
34	ENSEMBLE CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS	1	2201369	2201369
34.1	VIS	1	2001355	2001355
35	ENROULEMENT DE CORDE	2	2101423	2101423
35.1	VIS	4	2001081	2001081
36	ENSEMBLE RÉGULATEUR ET TUYAU - 10pieds (3mts)	1	5002769&5002721 (TYQ-6-LL38-00,10FT)	5055540&5002721 (TYQ-6-LL38-00,10FT)
	ENSEMBLE RÉGULATEUR ET TUYAU - 15pieds (4.6mts)	1	02769&5055301 (TYQ-6-LL38-00,15FT)	5055540&5055301 (TYQ-6-LL38-00,15FT)

RADIATEUR DE CONSTRUCTION AU GAZ PROPANE

DÉTAIL ILLUSTRÉ DES PIÈCES D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE À GAZ PROPANE POUR LA CONSTRUCTION

MODÈLE: RMC-FA100/L
RMC-FA125/L/L-01



CETTE PAGE INTENTIONNELLEMENT VIDE

GARANTIE

GARANTIE RESTREINTE:
Cette garantie est offerte au premier acheteur du radiateur à air pulsé / réchaud rayonnant / radiateur à convection.
Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de matériel pendant une année (1) à compter de la date de vente au détail. En tel cas, GHP Group inc. choisira soit de fournir des pièces de remplacement, d'échanger ou de réparer l'appareil, et ce, à condition que l'appareil soit retourné chez le détaillant ou à un centre de service GHP Group Inc. dans le délai prescrit, soit une année (1) à compter de la date de vente au détail. L'acheteur doit assumer les frais d'expédition, main-d'œuvre, etc.).

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE:
Il faut suivre les instructions écrites fournies avec l'appareil de chauffage lors de son utilisation. La garantie ne protège pas le propriétaire qui n'assume pas l'entretien de l'appareil de chauffage conformément aux instructions écrites fournies avec l'appareil de chauffage. Un reçu, un chèque annulé ou un registre de paiement sont nécessaires afin de vérifier la date d'achat et la validité de la garantie. Il est recommandé de garder l'emballage d'origine dans l'éventualité qu'il soit nécessaire de retourner l'appareil garanti.

Ce qui n'est pas couvert :
1. Les dommages causés par l'utilisation d'un carburant inapproprié;
2. Les dommages causés par une utilisation inappropriée ou contraire aux instructions du manuel de l'utilisateur ou des instructions de sécurité;
3. Les dommages causés par un entretien inadéquat.
4. Les fusibles;
5. L'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas normalisés;
6. Les dommages survenus lors du transport. Le propriétaire doit assumer les frais de transport des pièces garanties et les frais de transport résultant de l'expédition de l'appareil à la manufacture, ou de la manufacture au propriétaire.

Cette garantie ne protège pas contre les pertes indirectes qui pourraient résulter de l'utilisation, l'utilisation inappropriée ou l'entretien de routine inappropriée de cet appareil de chauffage. Il pourrait y avoir des frais de nettoyage et de remplacement de pièces si la défectuosité de l'appareil résulte d'un entretien inadéquat. Cette garantie couvre seulement les défauts de fabrication et les défauts de matériel.
LA GARANTIE SERA NULLE SI L'ENTRETIEN DE ROUTINE (Y COMPRIS LE NETTOYAGE) N'EST PAS EFFECTUÉ.

CETTE GARANTIE RESTREINTE EST DONNÉE AU PROPRIÉTAIRE À LA PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRÈS OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE LES GARANTIES DE CONVENANCE DES MARCHANDS POUR UN BUT PRÉCIS. LA PROTECTION RELATIVE À CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET EST OFFERTE À LA PLACE DE TOUTE AUTRE PROTECTION. GHP GROUP, INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

La restriction mentionnée ci-dessus ne vous concerne peut-être pas puisque certaines provinces n'imposent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite. La restriction ou l'exclusion mentionnée ci-dessus ne vous concerne peut-être pas puisque certaines provinces ne permettent pas la restriction ou l'exclusion de dommages accessoires ou dommages consécutifs.

FAIRE UNE RÉCLAMATION:

1. Contactez le détaillant afin de l'informer du problème;
2. Contactez le service des garanties si le détaillant ne peut pas résoudre la problématique. Il faudra expliquer le problème et fournir le numéro de modèle du radiateur et la date d'achat (preuve d'achat);
3. Un représentant vous contactera. N'EXPÉDIEZ PAS L'APPAREIL À GHP GROUP,INC., à moins que le représentant vous le demande. Cette garantie vous accorde des droits. Vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient selon la province.

VEUILLEZ, S'IL VOUS PLAÎT, DÛMENT REMPLIR LA CARTE POUR ENREGISTRER LA GARANTIE DE VOTRE RADIATEUR
ET POSTEZ-LA DANS LES 14 JOURS SUIVANTS LA DATE D'ACHAT OU FAITES-LE EN LIGNE À : www.ghpgroupinc.com

NOM: _____ TÉLÉPHONE: ( ) _____ COURRIEL: _____
ADRESSE: _____ VILLE: _____ PROVINCE: _____ CODE POSTAL: _____
MODÈLE: _____ NO DE SÉRIE: _____ DATE D'ACHAT: _____
NOM DU DÉTAILLANT: _____ TYPE DE MAGASIN: _____
LIEU DE L'ACHAT (VILLE & PROVINCE): _____ PRIX PAYÉ: _____

Il suffit d'une minute pour répondre aux questions suivantes, nous vous en remercions :
Les réponses seront gardées confidentielles et utilisées seulement pour une étude de recherche.

Qui a décidé d'acheter le produit? □ Homme □ Femme □ 18-24 □ 25-39 □ 40-59 □ 60 et plus
Raison de l'achat? _____
Êtes-vous propriétaire d'un autre radiateur portable? □ Oui □ Non Si oui, type _____ Marque _____
Où sera utilisé ce nouveau radiateur? □ Site de construction Site □ Ferme □ Entrepôt/Commercial □ Garage/Construction accolée □ Autre
Comment avez-vous été informé du radiateur? □ Étalage en magasin □ Annonce dans un journal □ Annonce dans un magazine
□ Ami/Membre de la famille □ Annonce télévisée □ Commis-vendeur □ Autre _____
Pourquoi avez-vous choisi ce radiateur? □ Style □ Dimension/Portabilité □ Prix □ Emballage □ Marque □ Autre _____
Êtes-vous: □ Propriétaire? □ Où est-ce loué ? Recommanderiez-vous ce radiateur à un ami? □ Oui □ Non
Veuillez nous faire part de vos commentaires: _____

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE!
L'information sera gardée confidentielle.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

IMPORTANT: Nous vous conseillons fortement de remplir la carte d'enregistrement au cours des quatorze (14) journées suivant la date de l'achat. Vous pouvez aussi enregistrer la garantie en ligne au: www.ghpgroupinc.com. Écrivez le numéro de série. Gardez cette partie de la carte pour vos dossiers.

GHP Group, Inc.
8280 Austin Ave.
Morton Grove, IL 60053-3207

Tél: (877) 447-4768
www.ghpgroupinc.com

CONSERVEZ CETTE CARTE!

Apposez
Un
timbre
ici

GHP Group, Inc.
8280 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053-3207